



Índice

1. Información general	5
Copyright Descargo de responsabilidad Reconocimiento de las marcas	5 5 5
Información de seguridad importante Símbolos utilizados Información de seguridad general Símbolos utilizados	6 6 6 6
Advertencia relacionada con el láser Producto láser clase 3R Parámetros del láser	7 7 7
Etiquetas de advertencia	8
Aviso general Suministro de alimentación Limpieza del proyector Advertencias normativas Explicación de los símbolos. ¡Cuidado especial para rayos láser! Advertencia de luz solar	9 9 9 9 9 9 9 9 9
2. Introducción	10
Contenido del paquete	10
Características del proyector	11
Funciones del proyector	11
Conexión de dispositivos de entrada Teclado de control	12 12
Mando a distancia (SRC) + Función Alcance de funcionamiento Pilas Ajustes de combinación de teclas	13 14 14 14
Guía de instalación Comprobación de la ubicación de instalación Notas sobre la refrigeración Aviso de instalación Configuración y opciones de proyección Montaje del proyector Distancia de proyección frente a tamaño de proyección	15 15 16 16 16 17 18
Guía de inicio del proyector 1 Conecte la fuente de alimentación y dispositivos de entrada 2 ENCENDIDO/APAGADO 3 Selección de dispositivo de entrada 4 Ajuste de la inclinación del proyector 5 Ajuste de las imágenes del proyector	19 19 20 20 20

Índice

3. Configuración del menú de visualización en pantalla (OSD)	21
Controles del menú OSD Navegar por el OSD	21
Menú de ENTRADA	
Fuente automática	22
HDMI	22
Analógico	23
3D	23
Señal de encendido	23
Menú IMAGEN	24
Modo Imagen	24
Brillo	25
ViviBlack	25
Administrador de color	25
Avanzado	25
Restablecimiento del modo Imagen	
Menú ALINFACIÓN	27
Relación de aspecto	27
Zoom digital	27
Corrección tranezoidal V	27
Desplazamiento de imagen H	27
Desplazamiento de imagen V	27
	27
Patrón de prueba	27
	20
Encondido directo	29
	20
Crop altitud	20
UD romoto	20
ID Territoto Ped	20. 20
Eco	
Audio	
Color de pantalla en blanco	
Menú	
Bloqueo de teclado	
Bloqueo de seguridad	
Idioma	
Restablecer todo	
Pantalla INFORMACIÓN	

Índice

4. Solución de problemas	40
Problemas comunes y soluciones Sugerencias para solucionar problemas LEDs de mensajes de error Preguntas y respuestas acerca de los problemas de imagen Problemas de la fuente de luz Problemas del mando a distancia Problemas de audio Llevar el proyector al servicio técnico Preguntas y respuestas acerca de la interfaz HDMI	40 41 41 42 42 42 42 42 43 44
5. Especificaciones	45
Dimensiones del proyector Hoja de datos del proyector Tabla de tiempo de proyección	45 46 47
6. Cumplimiento normativo	50
Advertencia de la FCC Canadá Certificados de seguridad Desecho y reciclaje	50 50 50 50
7. Comunicación RS-232	51
Configuración del parámetro de comunicaciones Comandos operativos	51 51
8. Servicio	57

1. Información general

Copyright

Esta publicación, incluyendo todas las fotografías, ilustraciones y el software, está protegida bajo las leyes de copyright internacionales, con todos los derechos reservados. Ni este manual, ni parte del material contenido en él pueden reproducirse sin el consentimiento por escrito del autor. © Copyright 2022

Descargo de responsabilidad

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no se hace responsable o garantiza el contenido aquí presente y rechaza específicamente cualquier garantía implícita mercantil o arreglo para cualquier propósito particular. El fabricante se reserva el derecho a revisar esta publicación y a realizar cambios sucesivos en el contenido del presente sin la obligación por parte del fabricante de notificar a alguna persona sobre dicha revisión o cambios.

Reconocimiento de las marcas



Kensington es una marca registrada de ACCO Brand Corporation con registros expedidos y aplicaciones pendientes en otros países en todo el mundo.



HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing, LLC en Estados Unidos y otros países.

Todos los otros nombres de productos utilizados en este manual son propiedad de sus respectivos propietarios y están reconocidos.

Información de seguridad importante



Importante:

Se recomienda que lea esta sección atentamente antes de utilizar el proyector. Estas instrucciones de seguridad y uso asegurarán que disfrute durante muchos años de un uso seguro del proyector. Guarde este manual para futuras consultas.

Símbolos utilizados

Los símbolos de advertencia se utilizan en la unidad y en este manual para alertarle de situaciones peligrosas.

Los siguientes estilos se utilizan en este manual para alertarle sobre información importante.

Nota:

Proporciona información adicional sobre el tema en cuestión.



Importante:

Proporciona información adicional que no se debería ignorar.



Precaución:

Le alerta acerca de situaciones que pueden dañar la unidad.



Advertencia:

Le alerta acerca de situaciones que pueden dañar la unidad, crear un ambiente peligroso o causar lesiones personales.

A lo largo de este manual, las piezas de los componentes y los elementos del menú OSD aparecerán con fuente en negrita, como en este ejemplo:

"Pulse el botón Menú del mando a distancia para abrir el menú Principal".

Información de seguridad general

• No abra la carcasa de la unidad. No hay piezas que el usuario pueda reparar en el interior de la unidad.

Para el servicio técnico, póngase en contacto con personal de servicio cualificado.

- Siga todas las advertencias y precauciones en este manual y en la carcasa de la unidad.
- Para evitar daños en los ojos, no mire al objetivo cuando la fuente de luz esté encendida.
- No coloque la unidad en una superficie inestable, carrito o estante.
- Evite utilizar el sistema cerca del agua, al sol o cerca de un dispositivo de calefacción.
- No coloque objetos pesados como libros o bolsos encima de la unidad.

Símbolos utilizados

Este producto está destinado a adultos que tienen la capacidad de operar esta máquina.

Escriba el número de modelo y el número de serie del proyector y guarde la información para fines de mantenimiento en el futuro. En caso de pérdida o robo del equipo, la información también podría utilizarse para el informe policial.

Número de modelo: Número de serie:

Advertencia relacionada con el láser

Producto láser clase 3R

Este producto láser se ha designado como Clase 3R durante todos los procedimientos de operación.



LUZ LÁSER - EVITAR LA EXPOSICIÓN DIRECTA DE LOS OJOS. No apunte la luz láser o permita que se apunte o se refleje hacia otras personas u objetos reflectantes.



La luz directa o dispersada puede ser peligrosa para los ojos y la piel. Existe riesgo potencial de exposición de los ojos a la radiación láser si no se siguen las instrucciones incluidas.

Advertencia: El uso de controles o ajustes, o la realización de otros procedimientos distintos a los aquí especificados puede provocar una exposición peligrosa a la radiación.

Parámetros del láser

Longitud de onda	449 nm - 461 nm (azul)
Modo de funcionamiento	Con pulsos, debido a la tasa de fotogramas
Ancho del pulso	1,15 ms
Tasa de repetición de pulso	120 Hz
Energía máxima del láser	0,62 mJ
Potencia interna total	>100 w
Tamaño de fuente aparente	>10 mm, en la parada de la lente
Divergencia	>100 milirradianes

Al igual que con cualquier fuente de luz, no mire fijamente al haz de luz. RG2 IEC 62471-5:2015.

Etiquetas de advertencia

Se han colocado etiquetas de información de peligro y advertencia de seguridad en las siguientes ubicaciones:





1. Símbolo de advertencia de peligro y etiqueta de apertura



2. Etiqueta RG2



3. Etiqueta explicativa



Aviso general

Suministro de alimentación

- Utilice solo al cable de alimentación incluido.
- No coloque nada sobre el cable de alimentación. Coloque el cable de alimentación donde no se pueda pisar.
- Quite las pilas del mando a distancia cuando lo almacene o no lo vaya a utilizar durante un tiempo prolongado.

Limpieza del proyector

- Desconecte el cable de alimentación antes de la limpieza. Consulte Limpieza del proyector en la página 9.
- Deje que la lámpara se enfríe durante una hora.

Advertencias normativas

Antes de instalar y utilizar el proyector, lea los avisos sobre normativa en la sección Cumplimiento normativo de la página 50.

Explicación de los símbolos



DESECHO: No utilice los servicios de recolección de residuos domésticos o municipales para el desecho de equipos eléctricos y electrónicos. Los países de la EU requieren el uso de servicios de recogida y reciclado por separado.

¡Cuidado especial para rayos láser!

Se deberá tener especial cuidado cuando se utilizan proyectores DLP y equipos láser de alta potencia en la misma sala ya que El impacto directo o indirecto de un rayo láser sobre la lente del proyector puede dañar gravemente los dispositivos de espejo digital (DMD[™]).

Advertencia de luz solar

Evite utilizar los dispositivos DU775Z-UST Series al sol. La luz solar sobre la lente del proyector puede dañar gravemente los dispositivos de espejo digital (DMD[™]).

2. Introducción

Contenido del paquete

Desembale con cuidado el proyector y compruebe que los siguientes elementos estén presentes:



Nota:

Póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente si falta alguno de los elementos, parecen dañados o si la unidad no funciona. Se recomienda que guarde el material de embalaje original por si necesita devolver el equipo para su reparación durante el periodo de garantía.



Precaución:

Evite utilizar el proyector en entornos con polvo.

Características del proyector

- Tecnologías DLP® DarkChip3[™] y BrilliantColor[™] para niveles de negro óptimos e imágenes brillantes y llenas de color.
- Resolución nativa WUXGA (1920 x 1200) con una compatibilidad de pantalla máxima de hasta UHD (3840 x 2160) @60Hz perfecta para presentaciones y películas multimedia en alta definición.
- 4500 lúmenes ANSI con una relación de contraste dinámico de 20 000: 1 para una calidad de imagen impresionante.
- Fuente de iluminación de fósforo láser de estado sólido que ofrece una proyección y un rendimiento fiables.
- Enfoque manual para facilitar el ajuste y la flexibilidad de posicionamiento.
- Corrección trapezoidal vertical para una mayor comodidad y flexibilidad de instalación
- Rueda de color de 4 segmentos RGBY para la reproducción de colores intensos y mejorados.
- Diseño sin lámpara respetuoso con el medio ambiente con hasta 20.000 horas de funcionamiento.
- Proyecte contenido en 3D de DLP[®] Link[™] y BluRay HDMI 2.0 y HDR para disfrutar de imágenes realistas.
- Altavoz integrado de 10 W x 2 con varios puertos de entrada y salida de audio.
- Manejo desde la mesa y el techo y opciones de diseño de la proyección.
- Motor sellado herméticamente y diseño sin filtro para un mayor rendimiento frente al polvo y las fibras.
- Soluciones de supervisión y gestión de red integrada (producto certificado) incluidas Crestron® RoomView™, Extron, AMX SSDP y Telnet.
- Selección de 8 modos preestablecidos de pantalla para obtener la visualización más adecuada.
- Encendido/apagado instantáneo para encender o apagar el dispositivo de inmediato.
- Características de seguridad antirrobo que incluyen: Ranura de seguridad Kensington[®], barra de seguridad y bloqueo de teclado protegido por contraseña.

Funciones del proyector



- 1. Rejillas de ventilación (entrada)
- 2. Lente
- 3. Enfoque de la lente
- 4. Pie de inclinación
- 5. Cubierta decorativa DP01 (kit DP01 opcional)
- 6. Receptor de infrarrojos
- 7. Indicador LED
- 8. Teclado de control
- 9. Rejillas de ventilación

\bigwedge

Importante:

Las rejillas de ventilación del proyector permiten una buena circulación del aire, que mantiene fría la lámpara del proyector. No obstruya ninguna de las rejillas de ventilación.

Nota:

Para ajustar el kit DP01 en el proyector, lea las instrucciones proporcionadas en el manual DP01 que encontrará en la caja del kit que ha comprado.

Conexión de dispositivos de entrada





1. SALIDA de audio Teclado de control 2. Entrada de audio Alimentación E/S ወ 3. RS232 4. RJ45 + función 5. USB 5 V 2 A Menú Menu 6. USB 5 V 1 A 7. Disparador de 12 V Fuente Source 8. SALIDA 3D 9. HDMI 2 Información Info 10. HDMI 1 11. SALIDA VGA Intro 12. ENTRADA VGA 13. MINI-USB (Servicio / interactivo) Navegar ▲ ▼ ◀ ► ۸ 14. ENTRADA DE CA

15. Seguridad Kensington

Mando a distancia (SRC) + Función

- 1. Transmisor IR
- 2. Puntero láser
- 3. Encendido
- 4. Apagado

Conectividad

- 5. HDMI (Opciones HDMI 1/2)
- 6. Ordenador
- 7. USB (no compatible)
- 8. Vídeo / S-Vídeo (no compatible)
- 9. HDBaseT (no compatible)
- 10. Red

Funciones

- 11. Menú
- 12. Fuente
- 13. Salir
- 14. Información / ID
- 15. Navegación
- 16. Puntero láser

Ajustes

- 17. ECO / ID 1
- 18. Corrección trapezoidal / ID 0
- 19. Brillo / ID 3
- **20.** Vacía / ID 6
- 21. Contraste / ID 4
- 22. Congelar / ID 7
- 23. Volumen / ID 2
- 24. Silencio / ID 5
- 25. Automático



Importante:

1. No utilice el proyector en lugares donde haya iluminación fluorescente intensa. Ciertas luces fluorescentes de alta frecuencia pueden alterar el funcionamiento del mando a distancia.

2. Asegúrese de que no hay ningún obstáculo entre el mando a distancia y el proyector. Si el campo de visión entre el mando a distancia y el proyector está obstruido, puede hacer que la señal se refleje en ciertas superficies reflectantes como pantallas de proyección.

3. Los botones y teclas del proyector tienen las mismas funciones que los botones correspondientes en el mando a distancia El manual del usuario describe las funciones basándose en el mando a distancia.

Nota:

Cumple con los estándares de rendimiento de la FDA en relación a productos láser, a excepción de las desviaciones de acuerdo con el Aviso láser N.º 50, del 24 de junio de 2007.



Precaución:

El uso de controles, ajustes, o la realización de otros procedimientos distintos a los aquí especificados puede provocar una exposición peligrosa a la luz láser.



Alcance de funcionamiento

- El mando a distancia utiliza la transmisión por infrarrojos para controlar al proyector.
- No es necesario apuntar con el mando directamente al proyector.
- El mando funcionará correctamente dentro de un radio de unos 7 metros (23 pies) y un ángulo vertical de 15 grados por encima o debajo del nivel del proyector.





Nota:

Si el proyector no responde al mando a distancia, muévase un poco más cerca o sustituya las pilas.

Pilas



- Retire o coloque la tapa del compartimento de las pilas.
- Inserte la batería con el positivo mirando hacia arriba.



Precaución:

1. Solo utilice pilas AAA (se recomienda pilas alcalinas).

2. Deseche las pilas usadas según las ordenanzas locales.

3. Quite las pilas cuando no utilice el proyector durante un tiempo prolongado.

Ajustes de combinación de teclas

ID+0: Restablece el código de cliente del mando a distancia a la configuración predeterminada. **ID+(1~7)**: Establece el código de cliente del mando a distancia a "1~7".

Guía de instalación

Comprobación de la ubicación de instalación

- Para suministrar electricidad, utilice la toma de corriente de tres polos (con toma a tierra) para garantizar una conexión a tierra adecuada y un potencial de tierra equilibrado para todos los equipos del Sistema de proyección.
- Utilice el cable de alimentación incluido con el proyector. En caso de que el elemento falte, use un cable de alimentación de tres polos compatible (con toma a tierra); NO UTILICE UN CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 2 POLOS.
- Compruebe que el voltaje sea estable, posea una toma a tierra adecuada y no exista ninguna fuga de electricidad.
- Mida el consumo total de energía y asegúrese de que está dentro de la capacidad de seguridad para evitar problemas de seguridad y cortocircuitos.
- Active el modo Altitud al utilizar el proyector en áreas de gran altitud.
- El proyector solo se puede instalar en vertical o invertido.
- Asegúrese de que los soportes de instalación están fijados de forma segura y pueden soportar el peso del proyector.
- Evite realizar la instalación cerca de conductos de aire acondicionado o altavoces de graves.
- Evite realizar la instalación en ubicaciones con altas temperaturas, poca refrigeración y mucho polvo.
- Mantenga el producto alejado de lámparas fluorescentes (>1 metro) a fin de evitar averías causadas por interferencias de IR.
- Compruebe que el conector de entrada VGA está conectado firmemente a un puerto de entrada VGA. Los tornillos apretados en ambos lados de forma segura garantizan la conexión adecuada y la señal de cable para obtener una visualización óptima.
- El conector ENTRADA DE AUDIO solo se debería conectar al puerto ENTRADA DE AUDIO. NO conecte al puerto SALIDA DE AUDIO o cualquier otro puerto como BNC, RCA.
- Antes de encender el dispositivo, asegúrese de que el cable de alimentación y cable de señal están conectados correctamente. Para evitar dañar el proyector durante su inicio y operación, NO introduzca o retire el cable de señal o el cable de alimentación.

Notas sobre la refrigeración

Rejilla de salida de aire

- Deje al menos 50 cm de espacio alrededor de las rejillas de expulsión del aire para garantizar una refrigeración adecuada.
- La ubicación de la salida del aire no debería estar en frente de la lente de otro proyector para evitar la creación de espejismos.
- Mantenga la salida de aire a como mínimo 100 cm de las entradas de otros proyectores.
- El proyector genera una gran cantidad de calor durante su uso. El ventilador interno disipa el calor del proyector cuando se apaga y dicho proceso puede continuar durante un periodo de tiempo. Después de que el proyector entre en estado de MODO REPOSO, pulse el botón de alimentación de CA para apagar el proyector y retire el cable de alimentación. NO retire el cable de alimentación durante el proceso de apagado, ya que puede causar daños al proyector. Mientras tanto, la radiación retardada de calor también afectará la vida útil del proyector. El proceso de apagado puede variar dependiendo del modelo utilizado. Sea cual sea el caso, asegúrese de desconectar el cable de alimentación hasta que el proyector entre en el estado EN REPOSO.

Entrada de aire

- Asegúrese de que no exista ningún objeto bloqueando la entrada de aire en un radio de 30 cm.
- Mantenga la entrada de aire alejada de otras fuentes de calor.
- Evite las áreas con mucho polvo.

Aviso de instalación

• Deje al menos > 500 mm (19,7 pulg.) de espacio alrededor de las rejillas de ventilación.



• Cuando utilice el proyector en un espacio cerrado, asegúrese de que la temperatura del aire circundante no supera la máxima temperatura de funcionamiento permitida y que todas las rejillas de ventilación de entrada y salida de aire no estén obstruidas.



- Compruebe que las rejillas de entrada de aire no reciclen aire caliente o el aire de las rejillas de salida ya que podrían causar el apagado del dispositivo incluso si la temperatura de la carcasa está dentro del rango de temperatura operativa aceptable.
- Todas las carcasas deben superar una evaluación térmica certificada para garantizar que el proyector no recicla el aire de salida.

Configuración y opciones de proyección









Frontal

Posterior

Techo frontal



Montaje del proyector





Precaución:

Durante la instalación, asegúrese de utilizar solo soportes de techo con certificación UL.

Para instalaciones en el techo, utilice hardware de montaje aprobado y tornillos M4 con una profundidad de tornillo máxima de 8 mm (0,315 pulgadas).

El diseño del soporte de techo debe tener la forma y la fuerza apropiadas. La capacidad de carga del soporte de techo debe ser superior al peso del equipo instalado y como medida de precaución adicional, debe ser capaz de soportar tres veces el peso del equipo durante un período de 60 segundos. Distancia de proyección frente a tamaño de proyección



Tabla de distancias y tamaños

La relación de aspecto de la pantalla es 16:10 y la imagen proyectada tiene la relación de aspecto 16:10.

Para optimizar la calio	dad de la proyecc	ón, se aconseja	a proyectar la	as imágenes ei	n una zo	ona con
escala de grises.						

						Desplazamiento	Fija	Distancia	(mm)	Distancia	(mm)
Diagonal		Anchura de la imagen		Altura de la imagen		Parte superio proyector a p inferior de la pan	r del arte talla (A)	Centro del de la cubie pantalla	l cristal erta a la a (B)	Frente proyecto pantalla	del or a la a (C)
(pulgadas)	(mm)	(pulgadas)	(mm)	(pulgadas)	(mm)	(pulgadas)	(mm)	(pulgadas)	(mm)	(pulgadas)	(mm)
70	1778	59,4	1508	37,1	943	4,6	118	13,2	336	16,7	423
80	2032	67,8	1723	42,4	1077	5,7	145	15,1	383	18,7	474
87	2210	73,8	1874	46,1	1171	6,5	164	16,5	420	20,0	507
90	2286	76,3	1939	47,7	1212	6,8	172	17,2	437	20,7	525
100	2540	84,8	2154	53,0	1346	7,8	199	18,9	481	22,7	576
120	3048	101,8	2585	63,6	1616	10,0	253	23,1	588	26,7	677
150	3810	127,2	3231	79,5	2019	13,1	334	29,1	739	32,7	830

Guía de inicio del proyector

Conecte la fuente de alimentación y dispositivos de entrada



 Conecte de forma segura el cable de alimentación incluido y sus dispositivos de entrada. (HDMI, USB, VGA, RJ45, PC, HDBaseT, etc.)
 Cuando esté conectado, el led de alimentación parpadeará en verde fijo.



- La pantalla de inicio aparecerá en aproximadamente 30 segundos.La primera vez que ENCIENDE el proyector, puede seleccionar el idioma de su

preferencia. Consulte Ajustes de idioma en la página 38

Selección de dispositivo de entrada

- Pulse el botón SOURCE (Fuente) y utilice las flechas ▼▲ para desplazarse por los dispositivos de entrada.
- Pulse ← para seleccionar el dispositivo de entrada.



Nota:

Componente solo es compatible a través del adaptador RGB a Componente.



- Para elevar el ángulo de inclinación, gire hacia la izquierda los controles de inclinación izquierdo y derecho.
- Pulse el botón CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL para ajustar la inclinación de la pantalla. El control de corrección trapezoidal aparece en la pantalla.

Pulse 📕 / 💻 para la corrección trapezoidal vertical de la imagen.

Precaución: Cuando instale el proyector

- 1. La mesa o base del proyector debe ser sólida y estar nivelada.
- 2. Coloque el proyector de forma que quede perpendicular a la pantalla.
- 3. Asegúrese de que los cables están en una ubicación segura. De lo contrario podría tropezar con ellos.



Ajuste de las imágenes del proyector

Utilice exclusivamente el anillo de enfoque situado en el panel superior del proyector

FOCUS

Gire el anillo exterior del control de Enfoque de imagen para refinar la imagen proyectada.



3. Configuración del menú de visualización en pantalla (OSD)

Controles del menú OSD

La visualización en pantalla (OSD) le permite realizar ajustes en la imagen, cambiar diferentes ajustes y comprobar el estado actual del proyector.

Navegar por el OSD

Puede utilizar el mando a distancia o los botones de control en el proyector para desplazarse y realizar cambios en el OSD.



- Para entrar en el OSD, pulse el botón MENÚ.
- Hay seis iconos de menús principales. Pulse los botones ◀ / ▶ para seleccionar los menús.
- Pulse los botones ▼/▲ para desplazarse por los submenús.
- Pulse los botones ◀ / ▶ para cambiar los ajustes de los submenús.
- Pulse ← para entrar en los ajustes avanzados de los submenús.
- Pulse el botón MENÚ para cerrar el OSD o salir de un submenú.
- Pulse el botón SALIR para volver al menú anterior.

Nota:

Dependiendo de la fuente de vídeo, no todos los elementos en el menú de visualización en pantalla (OSD) estarán disponibles. Por ejemplo, los elementos de Posición Horizontal/Vertical del menú Analógico solamente pueden modificarse cuando el proyector esté conectado a un PC. No podrá acceder a los elementos que no estén disponibles, los cuales se mostrarán atenuados.

Menú de ENTRADA

Fuente automática	Activar/Desactivar						vivitek
		→		[+]	+	Ö	6
HDMI	Espacio de color HDMI Automático, RGB, YUV	ENTRADA Fuente	IMAGEN automática	Alineación	CONTROL	AJUSTES Desa	INFO
	Gama de HDMI Automático, Full, Limitado	HDMI Analógi 3D					+ + + +
	Movimiento instantáneo: Activar/ Desactivar	Señal d	e Encendido			Desa	activado
Analógico	Posición H						
-	Posición V	Menu=	Volver	/ Selección d	e menú ৰ 🕨 🤉	/ Desplaz	zar ▲▼
	Fase						
	Reloj						
	Sincronización automática: Activar/Desactivar						
3D	3D: Desactivar, DLP-Link, IR						
	Invert. sincronización 3D Activar/ Desactivar						
	Formato 3D Fotograma secuencial, Arriba y abajo, en paralelo, Empaquetado de fotogramas						

Señal de Encendido Activar/Desactivar

Fuente automática

- Pulse ← y use las flechas ◀/► para activar o desactivar.
- Desactivar: Seleccione la señal de entrada manualmente.
- Activar: Permite al proyector buscar una señal de entrada automáticamente.

HDMI

- Pulse ← y use las flechas ▼/▲ para desplazarse por los submenús.
- Espacio de color HDMI: establece el espacio de color HDMI. Automático: De acuerdo con HDMI Info Frame para detectar el espacio de color automáticamente. RGB: Forzar para seleccionar el espacio de color RGB. YUV: Forzar para seleccionar el espacio de color YUV.
- Gama de HDMI: Use las flechas ◀/▶ para establecer Automático/ Full/ Limitado. Automático: De acuerdo con HDMI Info Frame para detectar el rango automáticamente. Full: Forzar para seleccionar Gama completa (0~255). Limitado: Forzar para seleccionar Gama limitada (16~235).

Movimiento instantáneo: Desactivar: Deshabilita la función y el uso de parámetros de alineación normales. Activar: Habilita la función y los parámetros de alineación vuelven al valor predeterminado.

Analógico

- Posición H: use las flechas ◀/▶ para ajustar la posición de la pantalla en la dirección horizontal.
- Posición V: use las flechas
- Fase: use las flechas ◄/▶ para ajustar la frecuencia para reducir la distorsión de la imagen RGB analógica.
- **Reloj:** use las flechas **◄**/**▶** para ajustar el ancho horizontal de la imagen RGB analógica.
- Sincronización automática: use las flechas ◄/▶ para seleccionar activar/desactivar para bloquear la sincronización automática.

3D

- Pulse ← y use las flechas ▼/▲ para establecer fuente de entrada 3D, método de sincronización y formato 3D.
- Antes de realizar el ajuste 3D, asegúrese de que la señal de entrada con sincronización 3D esté conectada.
- 3D: Use las flechas ◄/▶ para activar o desactivar las funciones 3D. Desactivar: deshabilitar la función 3D. DLP-Link: habilitar sincronización 3D interno. IR: habilitar sincronización 3D externo.
- Invertir sincronización 3D: Use las flechas ◄/▶ para cambiar la señal 3D I/D o D/I. Activar: activa la señal para invertir. Desactivar: sigue señal de sincronización recibida.
- Formato 3D: Use las flechas ◄/▶ para seleccionar el tipo de formato 3D: Fotograma secuencial, Arriba y abajo, en paralelo, Empaquetado de fotogramas.

\wedge

Las personas con las siguientes condiciones deben ver las imágenes 3D con sumo cuidado:

Niños menores de seis años de edad

Personas sensibles o alérgicas a la luz, enfermas y que tengan antecedentes de enfermedades cardiovasculares

Personas cansadas y con falta de descanso

Personas bajo los efectos de drogas o alcohol

Normalmente, ver imágenes 3D es seguro. Sin embargo, algunas personas podrían sentirse incómodas. Consulte las pautas revisadas y publicadas por la Liga 3D el 10 de diciembre de 2008, que indican que quien vea imágenes 3D necesita descansar entre 5 y 15 minutos cada 30 minutos o una hora.

Señal de Encendido

Importante:

• Use las flechas ◀/▶ para definir Encender/Apagar para habilitar o deshabilitar el encendido automático por señal de entrada.

Menú IMAGEN

Modo Imagen	Presentación		
	Brillo	ví	vitek
	Película	日 🔼 🗄 🌣 🛛	6
	Juego	ENTRADA IMAGEN Alineación CONTROL AJUSTES	INFO
	sRGB	Brillo	50
	DICOM	Contraste ViviBlack	50 ل
	Usuario (Presentación)	Administrador de color Avanzado	بە بە
	HDR	Restablecimiento del modo de imagen	ب
Brillo	0~100	Manut Valvar – I Salassián do manú 🚽 🕨 I — Docharte J	
		Menu- Volver -) Gelection de menu - p / Despiazar	
Contraste	0~100	ví	vitek
		日 🔼 🗄 🌣 🛛	6
ViviBlack	Luz del proyector	ENTRADA IMAGEN Alineación CONTROL AJUSTES	INFO
	Encender/Apagar	Ganancia R	0
		Ganancia G Ganancia B	0
Administrador de	Color: R / V / N / C / M / A	Desfase R	0
COIOF	Ganancia: 0~100	Desfase B	0
	Color: B		
	Rojo, Verde, Azul: 0~100		
	_	Menu= Volver / Selección de menu ◀▶ / Desplazar 4	
Avanzado	Color brillante: 0~10	RESTABLECIMIENTO DEL MODO DE IMAGI	EN
	Nitidez: 0~31		
	Gamma: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, BvN. Lineal		
	Temperatura de color:	OK Cancelar	
	Cálida, normal, fría	Califerat	
	Balance de blanco:		
	Ganancia R/G/B: 0~100		
	0~100	Menu= Volver	
		Kend-Vorver	

Restablecimiento por or OK (Aceptar)/Cancelar modo de imagen

Modo Imagen

- Use las flechas ◀/▶ para seleccionar un modo de acuerdo a sus preferencias personales.
- Presentación: Se recomienda usar. El mejor efecto de proyección es adecuado para presentaciones.
- Brillo: El modo es adecuado para el entorno de la aplicación donde sea necesario con la mayor salida de brillo.
- **Película:** Para proporcionar un buen balance de saturación del color, contraste y brillo. Se recomienda usar en un entorno oscuro.
- Juego: Utilizar para videojuegos.

- **sRGB:** Optimización de colores RGB para obtener imágenes realistas con el ajuste de brillo limitado.
- **DICOM:** Para utilizar con imágenes y comunicaciones digitales en medicina.
- Usuario: Personalización con preferencia de Brillo, Contraste, Color.
- HDR:
 - 1. Solo pantalla (Cuando se detectan automáticamente los datos HDR de HDMI, el Modo de Imagen se cambiará a HDR automáticamente y no se podrá ajustar).
 - Cuando el Modo de Imagen es HDR, los elementos de la imagen están atenuados y no se pueden ajustar. (Solamente se puede ajustar la función ViviBlack cuando el Modo de Imagen es HDR)
 - 3. El HDR solo está disponible en HDMI1/HDMI2.

Brillo

Pulse ← y use las fechas
 Para aumentar o reducir el nivel de brillo de la imagen.

Contraste

• Pulse ← y use las flechas </ > para ajustar el nivel de contraste de la imagen.

ViviBlack

Para mejorar los niveles de negro de la imagen proyectada dinámicamente por el contenido de la señal de entrada.

- Luz del proyector: Use las flechas **◄**/**▶** para ENCENDER/APAGAR.

Administrador de color

- Color: para seleccionar y ajustar el color (rojo, verde, azul, cian, magenta, amarillo).
- Tono: Use las flechas **◄**/**▶** para ajustar el valor de Tono de color.
- Saturación: Use las flechas ◀/▶ para ajustar el valor de Saturación de color.
- Ganancia: Use las flechas **◄**/**▶** para ajustar el valor de Ganancia de color.
- Color: para seleccionar y ajustar el color (blanco).
- Rojo: Use las flechas ◀/▶ para ajustar el valor de Rojo de color.
- Verde: Use las flechas ◀/▶ para ajustar el valor de Verde de color.
- Azul: Use las flechas ◀/► para ajustar el valor de Azul de color.
- Estas tres opciones se utilizan para ajustar la gama de entrada de colores para toda la imagen. Si aparecen cantidades mínimas de rojo, verde o azul en las zonas grises, reduzca la ganancia de los colores correspondientes según corresponda. A medida que la ganancia se incrementa, el contraste de la imagen se reduce.

Avanzado

- Color brillante: Use las flechas **4**/**>** para ajustar el color brillante de la imagen.
- Nitidez: Use las flechas ◀/▶ para ajustar la nitidez de la imagen.
- Gamma: Use las flechas
 para seleccionar la diferente crominancia de la imagen. Cuando la luz ambiental es tan brillante que puede afectar la imagen de proyección en la zona tenue, puede cambiar la gama para ajustar la crominancia. Las opciones disponibles son 1,8, 2,0, 2,2, 2,4, ByN, Lineal.
- Temperatura de color: Use las flechas
 para seleccionar la temperatura de color Cálida: hace la imagen blanca rojiza. Normal: Colores normales de blanco. Frío: hace la imagen blanca azulada.

 Balance de blanco: Pulse ← y use las flechas ▼/▲ para desplazarse por los submenús. Use las flechas ◀/▶ para ajustar los valores Ganancia y Desplazamiento del color rojo, verde, azul para el balance de blanco. Ganancia: Ajuste el nivel de contraste de Rojo, Verde, Azul. Desplazamiento: Ajuste el nivel de brillo de Rojo, Verde, Azul.

Restablecimiento del modo Imagen

Esta función restablecerá todos los modos de imagen a los ajustes predeterminados

Nota:

"Restablecimiento del modo Imagen" se restablece únicamente de acuerdo a la señal de entrada.

Menú ALINEACIÓN

Relación de aspecto	Rellenar / 4:3 / 16:9 / Letter Box / 2.35:1		vívitek
Zoom digital	-10 ~ +10	ENTRADA IMAGEN Alineación CONTROL	AJUSTES INFO
Corrección trapezoidal V	-30 ~ +30	Relación de aspecto Zoom digital Corrección trapezoidal V Desplazamiento de imagen H Desplazamiento de imagen V	Rellenar 0 0 0 0
Desplazamiento de imagen H	-50 ~ +50	Proyección Patrón de prueba	Delante Desactivado
Desplazamiento de imagen V	-50 ~ +50	Menu= Volver / Selección de menú ∢ ► /	Desplazar ▲▼
Proyección	Frontal / Posterior / Frontal+techo / Posterior+techo		
Patrón de	Desactivado / Rejilla		

Relación de aspecto

 Use las flechas ◀/▶ para seleccionar la relación de aspecto de la imagen (Rellenar, 4:3, 16:9, Letter Box, 2,35:1)

Zoom digital

prueba

• Use las flechas **◄/▶** para aumentar el tamaño de la imagen proyectada.

Corrección trapezoidal V

• Use las flechas **◄**/**▶** para ajustar el valor para corregir la distorsión Vertical de la imagen.

Desplazamiento de imagen H

 Use las flechas
 para Desplazar la imagen de forma horizontal (izquierda/derecha) El rango de desplazamiento horizontal máximo puede ser de hasta 50 %.

Desplazamiento de imagen V

Use las flechas ◀/▶ para Desplazar la imagen de forma vertical (arriba/abajo).
 El rango de desplazamiento vertical máximo puede ser de hasta 50 %.

Proyección

- Use las flechas **◄**/**▶** para seleccionar la posición de proyección.
- Escritorio frontal: Instale el proyector en la mesa o escritorio y proyecte la imagen hacia adelante.
- Escritorio posterior: Instale el proyector en la mesa o escritorio y proyecte la imagen por detrás de la pantalla.
- Techo frontal: Instale el proyector en el techo y proyecte la imagen hacia adelante.
- Techo posterior: Instale el proyector en el techo y proyecte la imagen por detrás de la pantalla.

Patrón de prueba

 Use las flechas ◄/▶ para seleccionar Desactivado / Rejilla, habilitar la imagen de patrón de prueba.

Menú CONTROL

Encendido directo	Activar/Desactivar			vivitek
Fuente de luz	Modo de luz:		Alineación CONTROL	AJUSTES INFO
	Normal (100 %), Eco (80 %)	Encendido directo		Desactivado
	Luz personalizada: 25~100	Gran altitud	ndo o distancio	Normal Redetermineda
Gran altitud	Normal / Alta	Red	inuu a uistancia	
Identificador del mando a distancia	Predeterminado(0)/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7	Menu= Volver	/ Selección de menú ∢► /	Desplazar ▲▼
Red	Estado de red: Conectar, desconectar			
	DHCP: Activar/Desactivar			
	Dirección IP: 0~255,0~255,0~255,0~255			
	Máscara de subred: 0~255,0~255,0~255,0~255			
	Puerta de enlace: 0~255,0~255,0~255,0~255			
	DNS: 0~255,0~255,0~255,0~255			
	Aplicar: OK (Aceptar)/ Cancelar			

Encendido directo

 Use las flechas
 para Activar/Desactivar
 Esta función está definida en Desactivar de forma predeterminada. Cuando está en Activar, el proyector se enciende automáticamente cuando la alimentación de CA se conecta la próxima vez.
 Puede utilizar esta función y el interruptor de alimentación (en vez del mando a distancia) para encender el proyector.

Fuente de luz

- Pulse ← y use las flechas ▼/▲ para desplazarse por los submenús.
- Modo de luz: use las flechas ◀/▶ para seleccionar (iluminación Normal, Eco, personalizada).
- Luz personalizada: use las flechas ◀/▶ para ajustar el nivel de brillo entre 25 % y 100 %.

Gran altitud

• Use las flechas ◀/▶ para ajustar la velocidad de ventilador de enfriamiento (Normal, Alta).

Identificador del mando a distancia

Muestra el ID de proyector actual y el número de identificador del mando a distancia. Para establecer un ID único para el proyector y el control por separado.

Red

Utilice esta función para configurar los ajustes de red, de forma que pueda controlar el proyector a través de una red.

- Estado de red: Conectar / Desconectar la red de forma automática.
- DHCP: use las flechas
 para establecer DHCP como ACTIVADO/DESACTIVADO.
 Cuando DHCP está ACTIVADO, el servidor DHCP del dominio asignará una dirección IP al proyector. La dirección IP aparecerá en la ventana de dirección IP sin tener que introducir nada. Si el dominio no puede asignar ninguna dirección IP, se mostrará 0.0.0.0 en la ventana de dirección IP.
- Dirección IP: Pulse ← para mostrar la ventana de especificación de dirección IP. Use las flechas ◀/▶ para seleccionar el número en la dirección que desea cambiar. Use las flechas ▼/▲ para ampliar o reducir el número en la dirección IP. (Por ejemplo : Dirección IP de red 172. xxx. xxx. xxx.)
- Máscara de subred: Establezca la máscara de subred. El método de entrada es el mismo que el ajuste para la dirección IP.
- Puerta de enlace: Establezca la puerta de Enlace El método de entrada es el mismo que el ajuste para la dirección IP.
- DNS: Establezca la DNS El método de entrada es el mismo que el ajuste para la dirección IP.
- Aplicar: Pulse ← y use las flechas ▼/▲ para desplazarse por los submenús.

Funcionalidades de terminales LAN cableados

También es posible el control a distancia y la supervisión de un proyector desde un PC (o portátil) a través de una LAN cableada. La compatibilidad con cuadros de control de Crestron / AMX (detección automática) / Extron permite la gestión colectiva de proyectores en una red y la gestión desde un panel de control en la pantalla del navegador de un PC (o portátil).

- Crestron es una marca comercial registrada de Crestron Electronics, Inc. en Estados Unidos.
- Extron es una marca comercial registrada de Extron Electronics, Inc. en Estados Unidos.
- AMX es una marca comercial registrada de AMX LLC en Estados Unidos.
- PJLink ha solicitado la marca registrada y registro del logotipo en Japón, los Estados Unidos de América y otros países a través de JBMIA.

Dispositivos externos compatibles

Este proyector es compatible con los comandos especificados del controlador de Crestron Electronics y el software relacionado (p. ej., RoomView ®).

http://www.crestron.com/

Este proyector es compatible con AMX (detección automática).

http://www.amx.com/

Este proyector puede ser compatible con los dispositivos Extron como referencia.

http://www.extron.com/

Este proyector es compatible con todos los comandos de PJLink Class1 (Versión 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Para obtener más información sobre los diversos tipos de dispositivos externos que se pueden conectar al puerto LAN/RJ45 y controlar de forma remota el proyector, así como los comandos de control relacionados compatibles con cada dispositivo externo, póngase en contacto directamente con el equipo de asistencia técnica.

Conexión con LAN

1. Conecte un cable RJ45 al puerto RJ45 en el proctor y al PC (portátil).



2. En el PC (portátil), seleccione Inicio \rightarrow Panel de control \rightarrow Redes e Internet.



- **3.** Haga clic con el botón derecho en la conexión a una red local y seleccione Propiedades.
- En la ventana Propiedades, seleccione la pestaña de redes y seleccione Protocolo de Internet (TCP/IP).
- 5. Haga clic en Propiedades.
- Haga clic en Usar la siguiente dirección IP e introduzca la dirección IP y máscara de subred, luego haga clic en Aceptar.

ن المعالم	Local Area Connection Properties Hetworking Connect using:	Internet Protocol Version 4 (TCP/IP-4) Properties General Tour network support You can get IP settings assigned automatically if your network supports This canadity. Otherwise, you need to ask your network supports
Organize Disable this network device Diagnose Image: Disable status Disable Status Local Area Connection Diagnose Bridge Connections	VA Rhine II Compatible Fast Ethernet Adapter Configure This organization uses the following tens:	for the appropriate IP settings.
Create Shortcut Delete Rename Properties	Iggesties Uninitial Popoeties Description Trainmain Activation Protocol, The default mind-area andwards protocol that privates communication across divense interconnected networks. The Activation Activatio Activatio Activation Activation Activatio Activation ActivatioA	Preferred DKS server: Alternate DKS server: Vajdate settings upon exit Adgunced OK Cancel

- 7. Pulse el botón Menú en el proyector.
- **8.** Seleccione Settings2 \rightarrow Advanced1 \rightarrow Red
- 9. Una vez haya accedido a Red, introduzca lo siguiente:
 - DHCP: Desactivado
 - Dirección IP: 10.10.10.10
 - Máscara de subred: 255.255.255.0
 - Puerta de enlace: 0.0.0.0
 - Servidor DNS 0.0.0.0

10. Pulse (Intro) / ▶ para confirmar la configuración.

(por ejemplo, Microsoft Internet Explorer).

🧉 This page can't be displayed - Wind	ows Internet Explor	er				
🕒 🕒 🔻 🌠 http://10.10.10.10/	.P▼ *+	🍯 This page can't be	displayed ×			
This	page	can't	be c	displa	ved	
				1.1)	
 Make sure ti 	ne web address h	ttp://10.10.10.10	is correct.			
 Look for the 	page with your :	earch engine.				
 Refresh the 	page in a few mir	nutes.				
Fix connection p	roblems					

- **11.** En la barra de direcciones, introduzca la dirección IP: 10.10.10.10.
- **12.** Pulse (Intro) / ▶.

Abra un navegador web

El proyector está preparado para su gestión remota. La función LAN/RJ45 se muestra de la siguiente forma:

Projector Info	Model Name		
Projector Control	System Statue	System Power On	
Network Setup	Display Source	HDMI 2	
Alert Mail Settings	Lamp Hours	2	
	Display Mode	Presentation	
	Projection Mode	ECO	
	Error Status	No Error	
		LAN Status	
	IP address Subpet mask	10.10.10.10	
	Default gateway	0.0.0.0	
	DNS Server	0.0.0.0	
	MAC address	00:18:23:00:00:00	
	LAN Version	Version	
	F/W Version		
Projector Cont	rol	Power Off	
Projector Cont Network Setup Alert Mail Setti	rol () ings	Power On Off Input Selection HDMI 1 HDMI 2 Computer	
Projector Cont Network Setup Alert Mail Setti	rol F Sings	Power On Off Input Selection HDMI 1 HDMI 2 Computer	
Projector Cont Network Setup Alert Mail Setti VIVICE Projector Infe Projector Con	rol I ings I Vivotio	Power On Off Input Selection HDMI 1 HDMI 2 Computer Projector Name: 000000	Apply
Projector Cont Network Setup Alert Mail Setti VIIII Setti Projector Info Projector Con Network Setu	rol p ings I ings I ing ings I ings I ings I ings I ings I ings I ings I ings I ing in	Power On Off Input Selection HDMI 1 HDMI 2 Computer Projector Name: 0000000	Apply
Projector Cont Network Setup Alert Mail Setti Devices Projector Info Projector Con Network Setu Alert Mail Set	rol j ings I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Power On Off Input Selection HDMI 1 HDMI 2 Computer Projector Name: 000000 Crestron Control	Apply
Projector Cont Network Setup Alert Mail Setti Victoria Projector Info Projector Con Network Setu Alert Mail Setti	rol jings I Vivolte Vivolte	Power	Apply
Projector Cont Network Setup Alert Mail Setti VIIII Setti Projector Info Projector Con Network Setu Alert Mail Set	rol pings Victor trol p tings	Power	Apply
Projector Cont Network Setup Alert Mail Setti Devices Projector Info Projector Con Network Setu Alert Mail Set	rol jings trol p trol p	Power	Apply

CATEGORÍA	ELEMENTO	LONGITUD DE ENTRADA
Control Crestron	Dirección IP	15
	ID de IP	3
	Puerto	5
Proyector	Nombre del proyector	10
	Ubicación	10
	Asignado a	10
Configuración de la red	DHCP (habilitada)	(N/D)
	Dirección IP	15
	Máscara de subred	15
	Puerta de enlace predeterminada	15
	Servidor DNS	15
Contraseña de usuario	Habilitada	(N/D)
	Nueva contraseña	10
	Confirmar	10
Contraseña de administrador	Habilitada	(N/D)
	Nueva contraseña	10
	Confirmar	10

Para obtener más información, visite http://www.crestron.com.

Preparación de alertas por correo electrónico

- **1.** Asegúrese de que el usuario pueda acceder a la página principal de la función LAN RJ45 mediante el navegador web (por ejemplo, Microsoft Internet Explorer).
- 2. En la página de inicio de LAN/RJ45, haga clic en la configuración de correos de alertas.
- De forma predeterminada, estos cuadros de entrada en la configuración de correos de alertas están vacíos.

VALUE OF COMPLETE AND ADDRESS OF COMPLETE ADDRESS OF COMPLETADOR OF COMPLETADORES OF COMPLETADOR OF COMPLETADOR OF COMPLETADOR						
THIS COLO. WILL DR			Projector Info	Send E-Mail		
			Projector Control	Enter the appropriate settings	in the fields below:	
Projector Info	Model Name		Network Setup	(Your SMTP server may not rec	quire a user name or passw	ord.)
		System	Alert Mail Settings			
Projector Control Sy	stem Status	Power On		SMTP Server:	F	Port: 25
letwork Setup Dis	splay Source	HDMI 2		User Name:		
La	mp Hours	2		Password:		
Dis	splay Mode	Presentation			Mail	Server Appl
Pro	ojection Mode	Front		From:		
Lig	ght Mode	ECO		10:		
Err	ror Status	No Error			Mail A	ddress Appl
		LAN Status		E-mail Alert Option	is:	
IP	address	10.10.10.10		Fan lock :	Over_Heat:	
Su	ibnet mask	255.255.255.0		Case Open:	🗹 Lamp Fail:	2
De	efault gateway	0.0.0.0		Lamp Hours Over:	Filter Hours Over	r: 🗹
DN	NS Server	0.0.0.0		Other Error:	Weekly Report: Alert	Ontion Appl
MA	AC address	00:18:23:00:00:00			Alen	Option Appi
		Version			Send Test Ma	il
LA	N Version					
5.0	W Vereien					

- 4. Para enviar un correo electrónico de alerta, introduzca lo siguiente:
 - El campo SMTP en el servidor de correos para correos salientes (protocolo SMTP). Este es un campo obligatorio.
 - El campo Para es la dirección de correo electrónico del destinatario (p. ej., el administrador del proyector). Este es un campo obligatorio.
 - El campo Cc envía una copia de la alerta a una dirección de correo electrónico especificada. Este es un campo opcional (p. ej., el asistente del administrador del proyector).
 - El campo De es la dirección de correo electrónico del que envía el correo (p. ej., el administrador del proyector). Este es un campo obligatorio.
 - Para seleccionar las condiciones de la alerta marque las casillas que considere necesarias.

vivitek

Designation Construct						
Projector Control	Enter	the appropriate settings	in the f	ields below:		
Network Setup	(Tour	SMTP server may not re	quire a	user name or p	Jasswor	u.)
Alert Mail Settings						
		SMTP Server:	mail.com	p.com	Po	r t: 25
		User Name:	Senders			
		Password:				
				(Mail Se	rver Apply
		From:	send@m	ail.comp.com		
		To:	recv1@n	nail.comp.com		
		CC:	recv2@n	nail.comp.com		
					Mail Add	ress Apply
		E-mail Alert Option	ns:			
		Fan lock :	 ✓ 	Over_Heat:		
		Case Open:	 ✓ 	Lamp Fail:		V
		Lamp Hours Over:	✓	Filter Hours	Over:	V
		Other Error:	Z	Weekly Rep	ort:	
					Alert Op	tion Apply

Nota: Rellene todos los campos como se especifica. el usuario puede hacer clic en Enviar correo de prueba para comprobar qué configuración es correcta. Para enviar correctamente una alerta por correo electrónico, debe seleccionar las condiciones de alerta e introducir una dirección de correo electrónico correcta.

Función RS232 by Telnet

Además de conectar el proyector a la interfaz RS232 con el programa de comunicación "Hyper-Terminal" mediante el control de comando dedicado RS232, existe una forma alternativa de control de comando RS232 llamada "RS232 by TELNET" para la interfaz LAN/RJ45.

Guía de inicio rápido para "RS232 by TELNET"

Verifique y obtenga la dirección IP en la OSD del proyector.

Asegúrese de que el PC/portátil pueda acceder a la página web del proyector.

Compruebe que la configuración del "Firewall de Windows" esté deshabilitada en caso de que la función "TELNET" se filtre por un portátil/PC.

Inicio \Rightarrow Todos los programas \Rightarrow Accesorios \Rightarrow Símbolo del sistema



Introduzca el formato del comando como se indica a continuación:

telnet ttt.xxx.yyy.zzz 7000 (tecla "Intro" pulsada)

(ttt.xxx.yyy.zzz 7000: Dirección IP del proyector)

Si la conexión Telnet está lista y el usuario puede introducir el comando RS232, luego pulsar la tecla "Intro", el comando RS232 será viable.

Cómo habilitar TELNET en Windows 7 / 8 / 10

La función "TELNET" no está incluida en la instalación predeterminada de Windows. Pero el usuario final puede hacerlo "activando o desactivando las funciones de Windows".

Abra el "Panel de control" en Windows

Abra "Programas"



Seleccione "Activar o desactivar las características de Windows" para abrir Marque la opción Telnet client" y haga clic en el botón "Aceptar".

Windows Features	Microsoft Windows
Turn Windows features on or off Image: Comparison of the seature	Please wait while Windows makes changes to features. This might take several minutes.
Remote Differential Compression	
RIP Listener	
🕀 🗔 📕 Simple Network Management Protocol (SNMP)	Consel
Simple TCPIP services (i.e. echo, daytime etc)	Cancel
Subsystem for UNIX-based Applications	
🛛 📄 Tablet PC Components 🔤 👘	
Telnet Client	
Telnet Server	
TFTP Client	
🛛 📔 Windows Gadget Platform	
🕀 🔲 Windows Process Activation Service	
OK Cancel	

Hoja de especificaciones de "RS232 by TELNET":

- 1. Telnet: TCP
- 2. Puerto Telnet: 7000

(para obtener más información, póngase en contacto con el equipo o agente del servicio)

- 3. Utilidad Telnet: Windows "TELNET.exe" (modo consola)
- 4. Desconexión del control de RS232-by-Telnet normal: Cierre la utilidad Telnet de Windows directamente después de que la conexión TELNET esté lista
- 5. 1º limitación de Telnet-Control: hay menos de 50 bytes para la carga de red sucesiva para la aplicación Telnet-Control.

2º limitación de Telnet-Control: hya menos de 26 bytes pata un comando RS232 completo para Telnet-Control.

3º limitación de Telnet-Control: El retraso mínimo para el próximo comando RS232 debe ser superior a 200 (ms).

(*, En la utilidad incorporada de Windows "TELNET.exe", la tecla "Intro" pulsada tendrá el código "Retorno de carro" y "Nueva línea").

Menú AJUSTES

Eco	Alimentación en espera Normal / Eco / Activación por LAN		r.1 +	vívitek
	Apagado si no hay señal (min.): 0~180	ENTRADA IMAGEN	Alineación CONTRO	L AJUSTES INFO
	Temporizador de suspensión (min.): 0~600	Audio Color de pantalla e Menú Bloqueo teclado	en blanco	لے Negro حا Desactivado
Audio	Volumen: 0~10	Bloqueo de segurio Idioma Reiniciar Todo	lad	Desactivado Español e
Color de pantalla en blanco	Negro, Rojo, Verde, Azul, Blanco	Menu= Volver	/ Selección de menú ◀♪	► / Desplazar ▲▼
Menú	Logotipo: Activar/Desactivar		Idioma	
	Mensaie: Activar/Desactivar		_	
	Posición del menú: centro, arriba, abajo, izquierda, derecha	English Français Deutsch Español Português 简体中文 繁體中文 Italiano Norsk	Nederlands Русский Polski	∨iệt 日本語 ไทย
	Temporizador del menú Apagado / 20 seg. / 40 seg. / 60 seg.		Suomi Ελληνικά 한국어	فارسی پيدير Dansk
	Transparencia del menú Desactivado, 50 %, 100 %		Magyar Čeština العربية	
Bloqueo de seguridad	Activar/Desactivar	Svenska	Türkçe	nu= Salir
Bloqueo de seguridad	Activar/Desactivar			
Idiama				
luoma	Seleccionar Pantalla de idioma			
Recinicar todo	OK (Aceptar)/Cancelar			

Eco

- Alimentación en espera: use las flechas ◀/▶ para cambiar Normal / Eco / Activación por LAN
- Apagado si no hay señal(mins.): use las flechas
 para aumentar o reducir el lapso de tiempo antes de que el modo de apagado automático empiece la cuenta atrás si no hay señal para apagar el proyector automáticamente.
- Temporizador de suspensión (mins.): use las flechas ◄/▶ para aumentar o reducir el lapso de tiempo antes que el modo de suspensión automático.

Audio

- Pulse ← y use las flechas ▼/▲ para desplazarse por los submenús.
- Volumen: use las flechas **◄**/**▶** para subir o bajar el volumen del sonido del proyector.

Color de pantalla en blanco

Use las flechas ◀/▶ para seleccionar el color del fondo de pantalla (negro, rojo, verde, azul, blanco).

Menú

- Logotipo: Use las flechas ◀/▶ para ACTIVAR/DESACTIVAR.
- Mensaje: Use las flechas ◀/▶ para ACTIVAR/DESACTIVAR.
- Posición del menú: use las flechas ◄/▶ para seleccionar la posición del menú (centro, arriba, abajo, izquierda, derecha).
- Temporizador del menú: use las flechas ◄/▶ para cambiar la hora: Desactivado / 20 seg. / 40seg. / 60seg. para cerrar el menú.
- Transparencia del menú: use las flechas
 /▶ para Desactivar o cambiar la transparencia del menú a 50 % o 100 %.

Bloqueo de teclado

• Use las flechas **◄/▶** para Activar/Desactivar el bloqueo de teclado.

Nota:

Para desbloquear el teclado, pulse "▼" durante 5 segundos y luego aparece el "desbloqueo de teclado".

Bloqueo de seguridad

• Use las flechas **◄**/**▶** para Activar/Desactivar

Contraseña



- Pulse el botón MENÚ. Pulse el botón ◀ / ► para ir a CONFIGURACIÓN.
- Pulse el botón ▼/▲ para desplazarse al submenú de Contraseña.
- Pulse ← para entrar en la pantalla de configuración avanzada.
- Pulse el botón ▼/▲ para desplazarse y resaltar su idioma.
- Pulse el botón MENÚ para salir de avanzada.

Nota:

Siempre solicitará que introduzca la "comprobación de contraseña" al inicio. Si es incorrecta más de 5 veces, póngase en contacto con el centro de servicio local.

Idioma

- Pulse el botón MENÚ. Pulse el botón ◀ / ► para ir a CONFIGURACIÓN.
- Pulse el botón **V**/**▲** para desplazarse al submenú **Idioma**.
- Pulse ← para entrar en la pantalla de configuración avanzada.
- Pulse el botón ▼/▲ para desplazarse y resaltar su idioma.
- Pulse el botón MENÚ para salir de los Ajustes de idioma avanzados.

Recinicar todo

- Pulse ← y utilice las flechas
 para cambiar a OK/Cancel para restablecer todos los elementos de ajuste del menú OSD.
- Presione el botón MENÚ para salir RESTABLECER TODO

Nota:

Dependiendo de la fuente de vídeo, no todos los elementos en el menú de visualización en pantalla (OSD) estarán disponibles. Por ejemplo, los elementos de Posición Horizontal/Vertical del menú Ordenador solo pueden modificarse cuando está conectado a un PC. No es posible acceder a los elementos que no están disponibles y están atenuados.

Pantalla INFO



Esta pantalla muestra la información del estado actual del proyector que se utilizará para ofrecer asistencia técnica.

4. Solución de problemas

Problemas comunes y soluciones

Estas pautas proporcionan sugerencias para tratar los problemas con los que puede encontrarse mientras utiliza el proyector. Si el problema sigue sin resolverse, póngase en contacto con su distribuidor para obtener ayuda.

A menudo el problema se debe a algo tan simple como una conexión suelta.

Compruebe lo siguiente antes de llevar a cabo las soluciones a problemas específicas.

- Utilice otro dispositivo eléctrico para confirmar que la toma de corriente eléctrica funciona.
- Compruebe que el proyector está encendido.
- Compruebe que todas las conexiones están seguras.
- Asegúrese de que el dispositivo conectado está encendido.
- Compruebe que un PC conectado no está en modo de suspensión.
- Asegúrese de que un equipo portátil conectado está configurado para una pantalla externa.

(Esta operación normalmente se realiza presionando una combinación Fn-Tecla en el portátil).

Sugerencias para solucionar problemas

En cada sección específica de cada problema, intente realizar los pasos en el orden propuesto. Esto puede ayudarle a resolver el problema más rápidamente.

Intente definir el problema para evitar la sustitución de piezas que funcionan correctamente.

Por ejemplo, si cambia las pilas y el problema no se resuelve, ponga las pilas originales y continúe con el siguiente paso.

Guarde un registro de los pasos que realiza para solucionar problemas: La información puede resultar de gran utilidad cuando llame al servicio de asistencia técnica o para proporcionarla al personal de mantenimiento.

LEDs de mensajes de error

ESTADO DEL SISTEMA	Indicador LED TEMPERATURA	LED LÁMPARA	LED ALIMENTACIÓN
Inicialización del sistema (MCU detecta no reconocimiento de la escala)	APAGADO	APAGADO	Parpadea 2 vez
Preparado para encenderse (Modo de espera)	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO
Sistema encendido	APAGADO	APAGADO	Intermitente
Lámpara encendida, sistema estable	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO
Refrigerando	APAGADO	APAGADO	Intermitente
Error del sensor de rotura térmica	APAGADO	APAGADO	Parpadea 4 vez
Error de la lámpara	APAGADO	APAGADO	Parpadea 5 vez
Voltaje de la lámpara	APAGADO	Parpadea 7 vez	
Error en el ventilador -1	APAGADO	Parpadea 1 vez	Parpadea 6 vez
Error en el ventilador -2	APAGADO	Parpadea 2 vez	
Error en el ventilador -3	APAGADO	Parpadea 3 vez	
Error en el ventilador -4	APAGADO	Parpadea 4 vez	
Error en el ventilador -5	APAGADO	Parpadea 5 vez	
Error en el ventilador -6	APAGADO	Parpadea 6 vez	
Error en el ventilador -7	APAGADO	Parpadea 7 vez	
Error en el ventilador -8	APAGADO	Parpadea 8 vez	
Error en el ventilador -9	APAGADO	Parpadea 9 vez	
Error DAD1000	APAGADO	APAGADO	Parpadea 8 vez
Error de la rueda de colores	APAGADO	APAGADO	Parpadea 9 vez
Error en la rueda de fósforo	APAGADO	Parpadea 1 vez	
Exceso de temperatura T1	ENCENDIDO	Parpadea 1 vez	APAGADO
T2 Temperatura excesiva	<u>ENCENDIDO</u>	<u>Parpadea 2 vez</u>	APAGADO
T3 Temperatura excesiva	<u>ENCENDIDO</u>	<u>Parpadea 3 vez</u>	APAGADO
T4 Temperatura excesiva	<u>ENCENDIDO</u>	<u>Parpadea 4 vez</u>	<u>APAGADO</u>

Nota:

En caso de error, desconecte el cable de alimentación de CA y espere un (1) minuto antes de reiniciar el proyector. Si los LED de fuente de alimentación o de luz siguen parpadeando o el LED de temperatura excesiva está encendido, póngase en contacto con su centro de asistencia.

Preguntas y respuestas acerca de los problemas de imagen

P. NO aparece la imagen en la pantalla

- Verifique la configuración de su portátil o PC de sobremesa
- Apague todo el equipo y vuelva a encenderlo en el orden correcto.

P. La imagen está borrosa

- Ajuste el Enfoque en el proyector.
- Compruebe que la distancia del proyector a la pantalla esté dentro del alcance especificado.
- Compruebe que el objetivo del proyector esté limpio.

P. La imagen aparece al revés

• Compruebe la configuración de Proyección en el menú ALINEACIÓN del OSD.

P. La imagen aparece con listas

- Establezca los valores predeterminados de la configuración de Fase y Reloj en el menú Entrada → Analógico del OSD.
- Para comprobar que el problema no lo causa una tarjeta de vídeo conectada al PC, conéctelo a otro ordenador.

P. La imagen es plana y sin contraste

- Ajuste la configuración de Contraste en el menú IMAGEN del OSD.
- P. El color de la imagen proyectada no coincide con el de la imagen de la fuente.
- Ajuste la configuración de Temperatura color y Gamma en el menú avanzado de IMAGEN del OSD.

Problemas de la fuente de luz

P. No sale luz del proyector

- Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado.
- Compruebe que la fuente de alimentación está bien probándola con otro dispositivo eléctrico.
- Reinicie el proyector en el orden correcto y compruebe que el LED de alimentación está encendido.

Problemas del mando a distancia

P. El proyector no responde al mando a distancia

- Apunte el mando a distancia hacia el sensor del mando en el proyector.
- Asegúrese de que el campo de visión entre el mando y el sensor no está obstruido.
- Apague las luces fluorescentes de la habitación.
- Compruebe la polaridad de las pilas.
- Cambie las pilas.
- Apague otros dispositivos que funcionan con infrarrojos cercanos.
- Lleve el mando a distancia al servicio técnico.

Problemas de audio

P. No hay sonido

- Ajuste el volumen en el mando a distancia.
- Ajuste el volumen de la fuente de audio.
- Compruebe la conexión del cable de audio.
- Compruebe la salida de audio de origen con otros altavoces.
- Solicite el mantenimiento del proyector.

P. El sonido está distorsionado

- Compruebe la conexión del cable de audio.
- Compruebe la salida de audio de origen con otros altavoces.
- Solicite el mantenimiento del proyector.

Llevar el proyector al servicio técnico

Si no puede resolver el problema, debería llevar el proyector al servicio técnico. Embale el proyector en su caja original. Incluya la descripción del problema y una lista de comprobación de los pasos que ha tomado para intentar solucionar el problema: La información puede resultar útil para el personal del servicio técnico. Para el servicio técnico, devuelva el proyector al lugar donde lo compró.

Preguntas y respuestas acerca de la interfaz HDMI

P. ¿Cuál es la diferencia entre un cable HDMI "Estándar" y un cable HDMI de "Alta velocidad"?

Recientemente, HDMI Licensing, LLC anunció que los cables se homologarían como cables Estándar o cables de Alta velocidad.

Los cables HDMI Estándar (o "categoría 1") han demostrado funcionar a velocidades de 75 Mhz o hasta 2,25 Gbps, valores equivalentes a una señal de 720p/1080i.

Los cables HDMI de Alta velocidad (o "categoría 2") alcanzan velocidades probadas de 340 Mhz o hasta 10,2 Gbps, el máximo ancho de banda que es posible conseguir en la actualidad a través de un cable HDMI, y pueden transmitir con éxito señales 1080p, incluidas aquéllas con una mayor profundidad de color y/o mayor velocidad de actualización desde la Fuente. Los cables de Alta velocidad también admiten la conexión de pantallas de mayor resolución, como es el caso de los monitores cinematográficos WQXGA (con una resolución de 2560 x 1600).

P. ¿Cómo puedo tender cables HDMI de más de 10 metros?

Existen muchas empresas de HDMI que trabajan en la obtención de soluciones HDMI que amplíen la distancia eficaz de un cable de los típicos 10 metros a longitudes mucho mayores. Estas empresas fabrican una amplia variedad de soluciones, entre ellas los cables activos (cables con un sistema electrónico activo integrado que amplifica y hace llegar más lejos la señal del cable), repetidores, amplificadores o las soluciones CAT5/6 y de fibra.

Q. ¿Cómo puedo saber si un cable cuenta con la homologación HDMI?

Según establece la Especificación de pruebas de conformidad con la norma HDMI, el fabricante debe homologar todos sus productos HDMI. No obstante, en algunos casos es posible encontrar cables que ostentan el logotipo HDMI incluso sin haber superado las pruebas adecuadas. HDMI Licensing, LLC investiga tales casos de forma activa a fin de garantizar que el uso de la marca comercial HDMI se realice correctamente en el mercado. Se recomienda al consumidor que adquieran cables de una marca conocida a través de un distribuidor fiable.

5. Especificaciones

Dimensiones del proyector





Hoja de datos del proyector

Nombre del modelo	DU775Z-UST
Tipo de pantalla	Tecnología de un solo chip 0,48 DLP™ de TI
Brillo	4500 ANSI Lumen
Resolución nativa	WUXGA (1920 x 1200)
Resolución máxima	UHD (3840 x 2160)@60Hz
Fuente luminosa	15.000 / 30.000 Horas (Modo Normal/Eco.)
Relación de proyección	0.25:1
Tamaño de imagen (Diagonal)	70" ~ 150"
Distancia de proyección	336mm ~ 739mm
Lente de proyección	Enfoque manual
Relación de zoom	Fijo
Relación de aspecto	16:10 Nativo
Compensación por defecto	122 % ±5 %
Corrección de distorsión trapezoidal	Vertical ±15 grados
Frecuencia horizontal	15, 31 - 102kHz
Frecuencia vertical	23 – 30 Hzl 47 - 120 Hz
Compatibilidad 3D	Sí (DLP® Link™, HDMI 1.4 (Blu-Ray 3D)
Altavoz	10 W x 2
Desplazamiento de la lente	N/A
Compatibilidad con PC	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+,WXGA, UXGA,4k@60hz, Mac
Compatibilidad de vídeo	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p, SDTV (480i/576i), EDTV (480p/576p) ,HDTV (720p, 1080i/p 60Hz)
Puertos de conexión E/S	HDMI 2.0 (x2) (compatible con HDCP v2.2), entrada VGA, entrada de audio (clavija mini), salida VGA, salida de audio (clavija mini), RJ45 (10/100Mbps), RS-232, alimentación USB tipo A x1 (5V/2Ax1, 5V/1Ax1), USB tipo Mini B (Servicio / módulo interactivo)
Método de proyección	Parte superior de una pesa, montaje en el techo (frontal o posterior)
Soluciones de seguridad	Ranura de seguridad Kensington®, barra de seguridad, bloqueo del teclado
Medidas (An x P x Al)	380 mm* × 405 mm* × 150 mm*
Peso	9 kg (19,8 lbs)
Colores disponibles	Dos tonos: Blanco/gris
Nivel de ruido	33 dB/30 dB (Normal/Eco.)
Fuente de alimentación	100-240 VCA, 50/60 Hz
Consumo de energía	305 W (Modo normal), 240 W (ModoEco), <0,5 W (Modo espera), 2 W (Modo espera LAN)

Tabla de tiempo de proyección

Señal	Resolución	Sincronización horizontal (KHz)	Sincronización vertical (Hz)	COMPO- NENTE	VGA/BNC (analógico)	DVI (Digital)	HDMI (Digital)
NTSC	_	15,734	60	_	_	_	_
PAL/SECAM	_	15,625	50	_	_	_	_
VESA	720 x 400	31,5	70,1	_	0	0	0
	640 x 480	31,5	60	_	O(FS,TB,SBS)	O(FS,TB,SBS)	O(FS,TB,SBS)
	640 x 480	35	66,667	_	MAC13	MAC13	MAC13
	640 x 480	37,86	72,8	_	_	0	0
	640 x 480	37,5	75	_	0	0	0
	640 x 480	43,3	85	_	0	0	0
	640 x 480	61,9	119,5	_	O(FS)	0	0
	800 x 600	37,9	60,3	_	O(FS,TB,SBS)	O(FS,TB,SBS)	O(FS,TB,SBS)
	800 x 600	46,9	75	_	0	0	0
	800 x 600	48,1	72,2	_	0	0	0
	800 x 600	53,7	85,1	_	0	0	0
	800 x 600	76,3	120	_	O(FS)	O(FS)	O(FS)
	832 x 624	49,722	74,546	_	MAC16	MAC16	MAC16
	1024 x 768	48,4	60	_	O(FS,TB,SBS)	O(FS,TB,SBS)	O(FS,TB,SBS)
	1024 x 768	56,5	70,1	_	0	0	0
	1024 x 768	60,241	75,02	_	MAC19	MAC19	MAC19
	1024 x 768	60	75	_	0	0	0
	1024 x 768	68,7	85	_	0	0	0
	1024 x 768	97,6	120	_	O(FS)	O(FS)	O(FS)
	1152 x 870	68,68	75,06	_	MAC21	MAC21	MAC21
	1280 x 720	45	60	_	O(FS,TB,SBS)	O(FS,TB,SBS)	O(FS,TB,SBS)
	1280 x 720	90	120	_	O(FS)	O(FS)	O(FS)
	1280 x 768 (Reduce Blanking)	47,4	60	_	O(FS,TB,SBS)	O(FS,TB,SBS)	O(FS,TB,SBS)
	1280 x 768	47,8	59,9	_	O(FS,TB,SBS)	O(FS,TB,SBS)	O(FS,TB,SBS)
	1280 x 800	49,7	59,8	_	O(FS,TB,SBS)	O(FS,TB,SBS)	O(FS,TB,SBS)
	1280 x 800	62,8	74,9	_	0	0	0
	1280 x 800	71,6	84,9	_	0	0	0
	1280 x 800	101,6	119,9	_	O(FS)	O(FS)	O(FS)
	1280 x 1024	64	60	_	O(TB,SBS)	O(TB,SBS)	O(TB,SBS)
	1280 x 1024	80	75	_	0	0	0
	1280 x 1024	91,1	85	_	0	0	0
	1280 x 960	60	60	_	O(TB,SBS)	O(TB,SBS)	O(TB,SBS)
	1280 x 960	85,9	85	_	0	0	0
	1400 x 1050	65,3	60	_	O(TB,SBS)	O(TB,SBS)	O(TB,SBS)

Señal	Resolución	Sincronización horizontal (KHz)	Sincronización vertical (Hz)	COMPO- NENTE	VGA/BNC (analógico)	DVI (Digital)	HDMI (Digital)
	1440 x 900	55,9	59,9	-	O(TB,SBS)	O(TB,SBS)	O(TB,SBS)
	1600 x1200	75	60	_	O(TB,SBS)	O(TB,SBS)	O(TB,SBS)
	1680 x1050 (Reduce Blanking)	64,67	59,88	_	O(TB,SBS)	O(TB,SBS)	O(TB,SBS)
	1680 x1050	65,29	59,95	_	O(TB,SBS)	O(TB,SBS)	O(TB,SBS)
	1920 x 1080	67,5	60	-	0	0	0
	1920 x 1200 (Reduce Blanking)	74,038	59,95	_	O(TB,SBS)	O(TB,SBS)	O(TB,SBS)
	1280 x 1024 (Reduce Blanking)	130	120	_	_	_	0
	1400 x 1050	93,9	85	_	_	_	0
	1400 x 1050 (Reduce Blanking)	133,3	120	_	_	_	0
	1440 x 900 (Reduce Blanking)	114,2	120	_	-	_	0
	1600 x 1200	87,5	70	-	_	_	0
	1600 x 1200	93,8	75	-	_	_	0
	1600 x 1200	106,3	85	-	_	_	0
	1600 x 1200 (Reduce Blanking)	152,4	120	_	_	-	0
	1680 x 1050	82,3	75	-	_	_	0
	1680 x 1050	93,9	85	-	_	_	0
	1680 x 1050 (Reduce Blanking)	133,4	120	_	_	_	0
	1920 x 1200	74,6	60	-	_	_	0
	1920 x 1200	94	75	-	_	_	0
	1920 x 1200	107,2	85	-	_	_	0
	3840 x 2160	53.946	23,976	_	_	_	0
	3840 x 2160	54	24	-	_	_	0
	3840 x 2160	56,25	25	_	_	_	0
	3840 x 2160	67,5	30	-	_	_	0
	3840 x 2160	112,5	50	_	_	_	0
	3840 x 2160	135	60		_	_	0
	4096 x 2160	54	24	_	_	_	0
	4096 x 2160	56,25	25	_	_	_	0
	4096 x 2160	67,5	30	_	_	_	0
	4096 x 2160	112,5	50	-	_	_	0
	4096 x 2160	135	60	-	_	_	0
SDTV	480i	15,734	60	0	-	O(FS)	O(FS)
	576i	15,625	50	0	_	_	_

Señal	Resolución	Sincronización horizontal (KHz)	Sincronización vertical (Hz)	COMPO- NENTE	VGA/BNC (analógico)	DVI (Digital)	HDMI (Digital)
EDTV	576p	31,3	50	0	_	_	_
	480p	31,5	60	0	_	_	_
HDTV	720p	37,5	50	0	_	O(FP,TB)	O(FP,TB)
	720p	45	60	0	_	O(FP,TB)	O(FP,TB)
	1080i	33,8	60	0	_	O(SBS)	O(SBS)
	1080i	28,1	50	0	_	O(SBS)	O(SBS)
	1080p	27	24	0	_	O(FP,TB)	O(FP,TB)
	1080p	28	25	0	_	_	_
	1080p	33,7	30	0	_	_	_
	1080p	56,3	50	0	_	_	_
	1080p	67,5	60	0	_	_	_

O Frecuencia admitida

- : Frecuencia no admitida

FS ⇒ Campo secuencial

TB ⇒ Arriba / Abajo

SBS ⇒ En paralelo

 $FP \Rightarrow Empaquetado de fotogramas$

6. Cumplimiento normativo

Advertencia de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección aceptable contra interferencias dañinas cuando el equipo funciona en un entorno comercial.

Este equipo genera, utiliza y puede desprender energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias dañinas a la radiocomunicación. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias dañinas, en cuyo caso el usuario deberá corregir dicha interferencia a cargo suyo.

Cualquier cambio o modificación no admitida expresamente por las partes responsables de la normativa podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Canadá

Este aparato digital de clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Certificados de seguridad

cTUVus, FCC, CE, CCC, BSMI, CU, KC

Desecho y reciclaje

Este producto puede contener otros desechos electrónicos que pueden ser peligrosos si no se eliminan adecuadamente. Recicle o deseche según las leyes locales, federales o de estado. Para más información, póngase en contacto con la Alianza de Industrias Electrónicas en http://www.eiae.org

7. Comunicación RS-232

Configuración del parámetro de comunicaciones

Puede utilizar el comando de control de serie para introducir comandos para el control del proyector o para recuperar los datos operativos a través del software de terminal de cliente de Windows.

Elemento	Parámetro:
Bits por segun- do	9600 bps
Bits de datos	8-bit
Paridad	Ninguno
Bit de parada	1
Control de flujo	Ninguno

Comandos operativos

Sintaxis de comando operativo

Un comando operativo está precedido por el carácter "op", seguido de comandos de control y configuración separados por espacio en blanco [SP] y finalizado por el par de retorno de carro "CR" y "ASCII hex 0D". Sintaxis de los comandos de control de serie:

op[SP]<comando operativo>[SP]<valor de ajuste>[CR]

op Una constante que indica que este es un comando operativo.

[SP] Indica un espacio en blanco.

[CR] Indica el par de retorno de carro que finaliza el comando "CR" y "ASCII hex 0D".

Valor de ajuste Ajustes del comando operativo.

Tipos de cadenas de configuración	Caracteres de ajustes	Descripción
Consulta la configuración actual	?	El signo de interrogación "?" indica que se está consultando la configuración actual
Configuración	= <ajustes></ajustes>	Sintaxis: Símbolo "=" con sufijo con valores de configuración
Incrementar el orden de configuración de los elementos de ajuste	+	Algunos ajustes se cambian por pasos. El símbolo "+" indica el cambio un paso hacia adelante
Reducir el orden de configuración de los elementos de ajuste	-	Algunos ajustes se cambian por pasos. El símbolo "-" indica el cambio un paso hacia atrás
Ejecutar comando operativo	Ninguno	Algunos comandos operativos se ejecutan después de la introducción sin más ajustes o reguladores.

Ejemplos:		
Elementos de control	Fila de comando de entrada	Mensaje de retorno del proyector
Consulta el brillo actual	op brillo?[CR]	OP BRILLO = 50
Establecer brillo	op brillo = 100 [CR]	OP BRILLO = 100
Fuera de intervalo o no compatible	op brillo = 200 [CR]	OP BRILLO = ND
Comando ilegal	op brillo = 100 [CR]	*formato ilegal#

Función	Funcionamiento	Ajustes	Obtener	Inc	Dec	EXE	Valores
Auto Source	auto.src	V	V				0 = Off 1 = On
HDMI Color Space	color.space	V	V				0 : Auto 1 : RGB 2 : YUV
HDMI Range	hdmi.range	V	V				0 : Auto 1 : Full 2 : Limited
Instant Motion	instant.motion	V	V				0 : Off 1 : On
H Position	h.pos	V	V	V	V		-5 ~ +5 -100 ~ +100 (Auto Sync Off)
V Position	v.pos	V	V	V	V		-5 ~ +5 -100 ~ +100 (Auto Sync Off)
Phase	phase	V	V	V	V		0 ~ 31
clock	clock	V	V	V	V		-5 ~ +5
Auto Sync	auto.sync	V	V				0 : Off 1 : On
3D	threed	V	V				0 : Off 1 : DLP-Link 2 : IR
3D Sync Invert	threed.syncinvert	V	V				0 = Off 1 = On
3D Format	threed.format	V	V				0 : Frame Sequential 1 : Top / Bottom 2 : Side by side 3 : Frame Packing
Signal Power On	signal.poweron	V	V				0 : Off 1 : On
Picture Mode	pic.mode	V	V				0 : Presentation 1 : Bright 2 : Movie 3 : Game 4 : sRGB 5 : DICOM 6 : User 7 : HDR (for query only)
Brightness	bright	V	V	V	V		0 ~ 100
Contrast	contrast	V	V	V	V		0 ~ 100
Projector Light	projector.light	V	V				0 : Off 1 : On
HSG/Red Gain	hsg.r.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Green Gain	hsg.g.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Blue Gain	hsg.b.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Cyan Gain	hsg.c.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Magenta Gain	hsg.m.gain	V	V	V	V		0 ~ 100

Función	Funcionamiento	Ajustes	Obtener	Inc	Dec	EXE	Valores
HSG/Yellow Gain	hsg.y.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Red/Saturation	hsg.r.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Green/Saturation	hsg.g.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Blue/Saturation	hsg.b.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Cyan/Saturation	hsg.c.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Magenta/ Saturation	hsg.m.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Yellow/Saturation	hsg.y.sat	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Red/Hue	hsg.r.hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Green/Hue	hsg.g.hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Blue/Hue	hsg.b. hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Cyan/Hue	hsg.c. hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Magenta/Hue	hsg.m. hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/Yellow/Hue	hsg.y. hue	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/White/Red Gain	hsg.wr.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/White/Green Gain	hsg.wg.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
HSG/White/Blue Gain	hsg.wb.gain	V	V	V	V		0 ~ 100
Brilliant Color	bri.color	V	V	V	V		0 ~ 10
Sharpness	sharp	V	V	V	V		0 ~ 31
Gamma	gamma	V	V				0 = 1.8 1 = 2.0 2 = 2.2 3 = 2.4 4 = B&W 5 = Linear
Color Temperature	color.temp	V	V				0 = Warm 1 = Normal 2 = Cold
White Balance / Red Offset	red.offset	V	V	V	V		-100 ~ +100
White Balance /Green Offset	green.offset	V	V	V	V		-100 ~ +100
White Balance / Blue Offset	blue.offset	V	V	V	V		-100 ~ +100
White Balance / Red Gain	red.gain	V	V	V	V		0 ~ 200
White Balance / Green Gain	green.gain	V	V	V	V		0 ~ 200
White Balance / Blue Gain	blue.gain	V	V	V	V		0 ~ 200
Picture Mode Reset	pic.mode.reset					V	
Aspect Ratio	aspect	V	V				0 = Fill 1 = 4:3 2 = 16:9(16:10) 3 = LetterBox 4 = 2.35:1
Digital Zoom	zoom	V	V	V	V		-10 ~ +10

Función	Funcionamiento	Ajustes	Obtener	Inc	Dec	EXE	Valores
V Keystone	v.keystone	V	V	V	V		-30 ~ +30
H Image Shift	img.hshift	V	V	V	V		-50 ~ +50
V Image Shift	img.vshift	V	V	V	V		-50 ~ +50
Projection	projection	V	V				0 = Front 1 = Rear 2 = Front+ Ceiling 3 = Rear + Ceiling
Test Pattern	test.pattern	V	V				0 = Off 1 = Grid
Direct Power On	direct.poweron	V	V				0 : Off 1 : On
Light Mode	light.mode	V	V				0 : Normal (100%) 1 : ECO(80%) 2 : Custom Light (25~100)
Custom Light	custom.light	V	V	V	V		25 ~ 100
Fan Speed	fanspeed	V	V				0 = Normal 1 = High
Remote ID	remote.id	V	V				0 : Default(ID0) 1 : ID1 2 : ID2 3 : ID3 4 : ID4 5 : ID5 6 : ID6 7 : ID7
NetWork Status	net.status		V				0 : Disconnect 1 : Connect
NetWork / DHCP	net.dhcp	V	V				0 = Off 1 = On
NetWork / IP Address	net.ipaddr	V	V				<string></string>
NetWork / Subnet	net.subnet	V	V				<string></string>
NetWork / Gateway	net.gateway	V	V				<string></string>
NetWork / DNS	net.dns	V	V				<string></string>
NetWork Apply	net.apply	V					0 : Cancel 1 : OK
Potencia en el modo de espera	standby.power	V	V				0 : Normal 1 : ECO 2 : On By Lan
No Signal Power Off	nosignal.poweroff	V	V				0 ~ 36
Sleep Timer	sleep.timer	V	V				0 ~ 120
Volume	volume	V	V	V	V		0 ~ 10
Blank Screen Color	blankscreen.color	V	V				0 = Black 1 = Red 2 = Green 3 = Blue 4 = White
Logo	logo	V	V				0 = Off 1 = On

Función	Funcionamiento	Ajustes	Obtener	Inc	Dec	EXE	Valores
Message	message	V	V				0 : Off 1 : On
MENU Position	menu.position	V	V				0 : Center 1 : Up 2 : Down 3 : Left 4 : Right
MENU Timer	menu.timer	V	V				0 : Off 1 : 20 2 : 40 3 : 60
MENU Translucent	menu.trans	V	V				0 : Off 1 : 50% 2 : 100%
Keypad Lock	keypad.lock	V	V				0 : Off 1 : On
Security Lock	security.lock	V	V				1 : Up 2 : Down 3 : Left 4 : Right
Security Unlock	security.unlock	V					1 : Up 2 : Down 3 : Left 4 : Right
Language	lang	V	V				0 = English 1 = French 2 = German 3 = Spanish 4 = Portugues 5 = Simplified Chinese 6 = Traditional Chinese 7 = Italian 8 = Norwegian 9 = Swedish 10 = Dutch 11 = Russian 12 = Polish 13 = Finnish 14 = Greek 15 = Korean 16 = Hungarian 17 = Czech 18 = Arabic 19 = Turkish 20 = Vietnamese 21 = Japanese 22 = Thai 23 = Farsi 24 = Hebrew 25 = Danish
Reset All	reset.all					V	

Función	Funcionamiento	Ajustes	Obtener	Inc	Dec	EXE	Valores
Source Info	source.info		V				<string></string>
Light Hours 1	light1.hours		V				<string></string>
Light Hours 1 Reset	light1.reset					V	
Remote Code	remote.code		V				<string></string>
Software Version	sw.ver		V				<string></string>
Serial Number	ser.no		V				<string></string>
Auto Image	auto.img					V	
Light 1 Status	light1.stat		V				0 = Off 1 = On
Model	model		V				<string></string>
Pixel Clock	pixel.clock		V				<string></string>
H Refresh Rate	h.refresh		V				<string></string>
V Refresh Rate	v.refresh		V				<string></string>
Blank	blank	V	V				0 = Off 1 = On
Power On	power.on					V	
Power Off	power.off					V	
Projector Status	status		V				0 : Reset 1 : Standby 2 : Activo 3 : cooling 4 : Warming 5 : Power Up
Mute	mute	V	V				0 : Off 1 : On
Freeze	freeze	V	V				0 : Off 1 : On
Input Select	input.sel	V	V				1 : RGB 6 : HDMI 1 9 : HDMI 2 11 : Multi Media (Optional for NOVO Board) 15 : HDBaseT (Optional)

8. Servicio

Europe, Middle East and Africa

Vivitek Service & Support Zandsteen 15 2132 MZ Hoofddorp The Netherlands Tel: Monday - Friday 09:00 - 18:00 English (UK): 0333 0031993 Germany: 0231 7266 9190 France: 018 514 8582 Russian: +7 (495) 276-22-11 International: +31 (0) 20 721 9318 Emai: support@vivitek.eu URL: https://www.vivitek.eu/support/contact-support

North America

Vivitek Service Center 15700 Don Julian Road, Suite B City of Industry, CA. 91745 U.S.A Tel: 855-885-2378 (Toll-Free) Email: T.services1@vivitekcorp.com URL: www.vivitekusa.com

Asia and Taiwan

Vivitek Service Center 7F, No.186, Ruey Kuang Road, Neihu District Taipei, Taiwan 11491 Tel: 886-2-8797-2088, ext. 6899 (Direct) Tel: 0800-042-100 (Toll-Free) Email: kenny.chang@vivitek.com.tw URL: www.vivitek.com.tw

中国/China

Vivitek客服中心 上海市闵行区申长路618号绿谷广场A座7楼 邮政编码: 201106 400客服热线: 400 888 3526 公司电话: 021-58360088 客服邮箱: service@vivitek.com.cn 官方网站: www.vivitek.com.cn





Visite www.vivitekcorp.com para obtener más información de productos Copyright (c) 2022 Delta Electronics, Inc. Reservados todos los derechos

