

Plastificadoras

Consejos de uso y resolución de problemas

Preparación y plastificación:

1. Siempre utilizar protector de plásticos (carrier).
2. Terminar una plastificación antes de empezar otra.
3. No intentar retirar un plástico estirándolo.
4. Seleccionar la temperatura en función del grosor del plástico (micras) y del documento.
5. No plastificar documentos que contengan grapas.
6. No plastificar recortes sin protector de plásticos (carrier).

Problemas y soluciones comunes:

Burbujas / Arrugas al plastificado: Temperatura demasiado alta, reducir la temperatura y dejar que la máquina se enfríe.

Parches blancos y turbios / No enganchan los bordes: Temperatura insuficiente o funda demasiado gruesa o documento a plastificar muy grueso. Aumentar la temperatura y esperar que la máquina esté preparada de nuevo.

Si se atasca un plástico a la máquina: Apáguela inmediatamente, NO la desmonte si no dispone de conocimientos. Desmontarla comporta automáticamente la anulación de la garantía.