








Componentes:													
Part	Nombre	Ud	Parte	Nombre	Ud.	Parte	Nombre	Ud	Parte	Nombre	Ud.		Herr. necesarias
A.	Panel de escalada	1	B.	Escaleras	1	C.	Vértice	2	D.	Pieza inferior	2		Destornillador
E.	Pieza superior	1	F.	Tornillos 90mm	20	G.	Tornillos 50 mm.	4					



1. Comprueba que tienes todas las piezas

2. Coloca las partes A y B como se muestra en la parte de arriba

3. Coloca las dos piezas de manera que encajen y fíjalas utilizando 4 tornillos de 90 mm.



4. Coloca el vértice en la parte interior de la estructura como en la imagen superior y fija las partes con 4 tornillos de 90 mm.

5. Coloca la pieza D en la parte inferior y atorníllala a los laterales usando tornillos de 90 mm.

6. Repite los pasos 4 y 5 con el otro lado de la estructura

7. Por último, dispón la pieza E como en la foto usando 4 tornillos de 50 mm.



8. ¡Hecho! A disfrutar :)

Instrucciones de uso

- Elevación y montaje recomendado: 2 personas.
- Este producto debe colocarse en una superficie plana y nivelada, con una superficie segura adecuada que cumpla la norma EN 1177:2018. Por favor, consulta con su instalador de superficies.
- Antes de comenzar cada sesión de juego, comprueba que todas las fijaciones estén bien apretadas.
- Echa un vistazo diariamente después de su uso para ver si hay roturas y peligros como grietas y astillas. (La madera es un producto natural y susceptible de partirse debido a condiciones de humedad y sequedad) Registre e informe de cualquier defecto permanente.
- Se recomienda para el uso de niños mayores de 3 años. Se requiere la supervisión de un adulto.
- El tratamiento del producto DEBE volver a aplicarse de 6 a 12 meses para prolongar su vida útil.
- Asegúrate de que los tintes o pinturas utilizados sean adecuados para los niños y no tóxicos.

