



UROS FSM03-B

Manual de usuario

SOPORTE DE SUELO CON RUEDAS Y
REGULACIÓN ELÉCTRICA 52" - 84"


VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200,
400x300, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600




52" - 84" |  100 kg

Contenido


Paquete 1




A (x1)




G (x1)




H (x1)




I (x1)




J (x1)



K (x1)




L (x1)




M (x1)

Contenido


Paquete 2




B (x2)




C (x1)



D (x2)




E (x1)




F (x1)




N (x16)
M6x10




O (x8)
M6x16




P (x10)
M5x10




Q (x4)




R (x1)




S (x1)




T (x1)




U (x1)




V (x2)




W (x2)



X (x2)



Y (x1)



Z (x4)



Antes de comenzar la instalación


- Lea el manual de instrucciones, si tiene alguna duda respecto a las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
- Asegúrese de haber recibido todas las piezas según la lista de verificación de componentes para la instalación. Si falta alguna pieza o es defectuosa comuníquese con su distribuidor local.



- La instalación de productos de mayor peso al indicado puede ocasionar inestabilidad y posibles lesiones personales.
- Los soportes deben ensamblarse tal como se especifica en las instrucciones de montaje. Una instalación incorrecta puede ocasionar fallos en el producto y serias lesiones personales.
- Se debe usar material de seguridad y herramientas adecuadas. Este producto solo debe ser instalado por profesionales.
- Asegúrese de que la superficie de fijación puede aguantar de manera segura el peso total del equipo y todos sus componentes.
- Use los tornillos de montaje suministrados y NO LOS APRIETE DEMASIADO.
- Este producto contiene piezas pequeñas que podrían ser un peligro de asfixia si se ingiere. Mantenga estos productos lejos de los niños.
- Este producto está destinado solo para uso en interiores. Su uso en el exterior no solo dañará el producto sino que también puede ocasionar lesiones personales.
- Consulte [aquí](#) la garantía del producto.


Instalación

Nota: Al instalar la rueda universal en la base, apriete con una llave inglesa.



1



Instalación




2

Instalación

Nota: conectar los cables de la parte inferior de la base según se muestra en la imagen.




Instalación




4

Instalación

5



Instalación



6



Atención




El producto funciona con electricidad. Con el fin de evitar quemaduras, incendios y descargas eléctricas, garantizar un uso seguro y correcto del sistema, así como mantener la longevidad de la construcción general y de los componentes electrónicos incorporados, lea las instrucciones cuidadosamente.

- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años si han recibido supervisión o instrucciones relativas a su uso de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato ni realizar las labores de limpieza y mantenimiento de éste sin supervisión.
- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos no deben utilizar el aparato a menos que estén bajo supervisión, comprendan los peligros que entraña o hayan sido instruidas a fondo sobre el uso del mando por una persona responsable de la seguridad de estas personas.
- No deje los cables o enchufes desorganizados para evitar peligros de tropiezo.
- No está permitido intentar reconstruir el aparato.

Instrucciones de seguridad eléctrica

- El aparato sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el mismo. No se permiten alteraciones de la unidad de alimentación suministrada.
- No utilice nunca el sistema con un cable de alimentación o un enchufe dañados. Si alguna pieza está dañada, póngase en contacto con su distribuidor para su sustitución.
- No utilice nunca el sistema si se encuentra en un entorno húmedo o si sus componentes eléctricos entran en contacto con líquidos.
- No limpie el producto mientras esté conectado a la corriente.
- No desmonte ni sustituya componentes mientras la alimentación esté conectada.
- Desenchufe el aparato cuando no utilice el sistema y coloque el enchufe fuera del alcance de los niños.

Configuración y emparejamiento del mando con el soporte



PASO 1: Cada vez que se enciende el soporte, la unidad emitirá una serie de pitidos consecutivos, indicando que el soporte está listo para la configuración.

Si es la primera vez que enciende el soporte, primero debe emparejar el mando a distancia con el soporte y, a continuación, iniciar la configuración predeterminada. Consulte el PASO 2a a continuación.

Si no es la primera vez que enciende el soporte, debe iniciar la configuración predeterminada y ver el PASO 2b de abajo.

PASO 2a: Pulse el botón pequeño de la caja de control con un clip o un lápiz como se muestra. La unidad dejará de emitir pitidos, entonces pulse el botón del mando a distancia, después oirá pitidos consecutivos durante unos 10 segundos indicando que el emparejamiento está en curso.

A continuación, la unidad volverá a emitir un pitido y se detendrá, lo que significará que el emparejamiento se habrá completado. Mantenga pulsado el botón. El soporte volverá automáticamente a la posición más baja. Cuando pite de nuevo, se habrá completado el ajuste por defecto.

PASO 2b: Mantenga pulsado el botón. La unidad dejará de emitir pitidos. Entonces, el soporte automáticamente volverá a la posición más baja. Cuando pite de nuevo, se habrá completado el ajuste por defecto.

Nota: Inserte 2 pilas AAA (no incluidas) en el mando antes de ajustar el soporte del televisor. Ajuste la altura pulsando los botones “X” y “V” del control remoto. Si el soporte de la TV no sube ni baja, por favor haga coincidir el código entre el soporte del televisor y el mando a distancia siguiendo las instrucciones de abajo.

Guía de usuario de los controles

Emparejamiento del mando a distancia: En los 5 segundos siguientes al encendido de la caja de control, pulse el mando a distancia **A, B, C y D** de uno en uno. Al pulsar el botón, se oirá un pitido.

Para **subir el soporte**, mantén pulsado el botón **“A”**. Para **bajarlo**, mantén pulsado el botón **“B”**.

Para **inclinarse hacia adelante** el soporte, mantén pulsado el botón **“C”**. Para **inclinarse hacia atrás** (hacia posición horizontal), mantén pulsado el botón **“D”**.

Memorización de posiciones


Con el soporte detenido, pulse primero el botón **“S”** para que aparezca **“S-”** y, a continuación, pulse cualquiera de los **botones** de **“1”** y **“2”** del **panel de control**.

De esta forma, se memorizará la posición de la columna **“1”** o **“2”** (recuerde que el controlador manual puede memorizar 2 posiciones de columna diferentes y se pueden sustituir). Una vez memorizada la posición, accione el panel de control y pulse el botón de posición de memoria **“1”** o **“2”**, y la columna se desplazará automáticamente a la posición memorizada.


Sistema de protección

Si se utiliza el sistema de elevación/rotación en exceso, puede que el motor se sobrecaliente. Si esto ocurre, en la pantalla del panel de control aparecerá la palabra **“HOT”** y se bloqueará el movimiento durante un breve período de tiempo mientras el sistema se enfría.

Mando a distancia



Panel de control





Guía de resolución de problemas

1. No funciona.

Existen 7 posibilidades:

- Funcionamiento incorrecto. Compruebe si la unidad emite un pitido después de pulsar un botón. En caso afirmativo, siga las instrucciones del manual para operar correctamente el soporte.
- El sistema de montaje puede estar defectuoso. Compruebe si la unidad emite tres pitidos después de pulsar un botón. En caso afirmativo, reinicie el sistema.
- Es posible que el sistema se esté sobrecalentando. Compruebe si la unidad emite cuatro pitidos después de pulsar un botón. Si es así, deje que la unidad se enfríe (unos 30 minutos).
- Es posible que el extremo AC/DC del cable de alimentación esté desenchufado/desconectado de la toma/soporte. Compruebe la conexión para asegurarse de que la unidad recibe alimentación.
- Es posible que la distancia sea excesiva y no esté dentro del alcance del soporte. Utiliza el mando a distancia a menos de 10m del soporte.
- Las pilas del mando a distancia pueden estar gastadas o agotadas. Cámbielas.
- El mando a distancia puede estar roto. Compruebe si el LED indicador del mando a distancia se ilumina al pulsar un botón. Si no es así, póngase en contacto con el establecimiento donde lo adquirió para que se lo sustituyan.

2. El soporte de TV deja de moverse durante el funcionamiento y emite un pitido largo:


- Retire todos los objetos circundantes.
- El peso del televisor puede superar el límite de peso máximo del sistema de montaje.
- El cable del motor puede estar roto. Reinicie el sistema. Si el problema persiste, póngase en contacto con su lugar de compra para su sustitución.

Guía de resolución de problemas

3. El soporte del televisor emite un ruido o sonido anormal:

- Compruebe todas las conexiones de alimentación y reinicie el sistema. Si la unidad sigue haciendo un ruido anormal, póngase en contacto con su lugar de compra para su sustitución.

4. En caso de que ocurra un desajuste en la inclinación de la posición horizontal o vertical, puede reiniciar la posición correcta del soporte manteniendo pulsado el botón ➤ hasta llevarlo a la posición horizontal. Una vez que el soporte está en posición horizontal, pulse de nuevo el botón ➤ y manténgalo presionado durante **5 segundos** hasta que el soporte supere la posición horizontal y emita un pitido. Este pitido le indicará que ha completado el reinicio y que puede usar el soporte con normalidad.





Guía de resolución de problemas

Código de error	Descripción del problema	Solución sugerida
ER1	Conexión del motor M1 o error del sensor Hall.	Verificar la conexión de M1 (problema con el conector blanco o el motor); luego apagar completamente el producto y mantener presionado el botón de descenso para reiniciar.
ER2	Conexión del motor M2 o error del sensor Hall	Verificar la conexión de M2 (problema con el conector blanco o el motor); luego apagar completamente el producto y mantener presionado el botón de descenso para reiniciar.
ER3	Conexión del motor M3 o error del sensor Hall	Verificar la conexión de M3 (problema con el conector blanco o el motor); luego apagar completamente el producto y mantener presionado el botón de descenso para reiniciar.
ER4	Fase faltante en el motor M1	Verificar el cable de conexión de M1 (problemas con el cable o los 5V del sensor Hall); luego apagar completamente y mantener presionado el botón de descenso para reiniciar.
ER5	Fase faltante en el motor M2	Verificar el cable de conexión de M2 (problemas con el cable marcado o con el voltaje de 5V del sensor Hall); luego apagar completamente y mantener presionado el botón de descenso para reiniciar.
ER6	Fase faltante en el motor M3	Verificar el cable de conexión de M3 (problemas con el cable marcado o con el voltaje de 5V del sensor Hall); luego apagar completamente y mantener presionado el botón de descenso para reiniciar.
ER7	Bloqueo o sobrecarga del motor M1	Mantener presionado el botón de descenso para reiniciar y reducir el peso.
ER8	Bloqueo o sobrecarga del motor M2	Mantener presionado el botón de descenso para reiniciar y reducir el peso.
ER9	Bloqueo o sobrecarga del motor M3	Mantener presionado el botón de descenso para reiniciar y reducir el peso.



Guía de resolución de problemas

E31	Subtensión o sobretensión en el controlador	Restablecer la alimentación o reemplazar el controlador.
E34	Error de conexión del control manual	Verificar la conexión del control o el cable; si está defectuoso, reemplazar el control.
R01	Motor M1 detenido por obstrucción	Esperar a que se apague el display y volver a operar.
R02	Motor M2 detenido por obstrucción	Esperar a que se apague el display y volver a operar.
R03	Motor M3 detenido por obstrucción	Esperar a que se apague el display y volver a operar.
R08	Protección por desequilibrio del sistema de nivelación	Esperar a que se apague el display y reiniciar el funcionamiento.
E09	Desincronización de las columnas	Verificar que el controlador esté firmemente instalado. Mantener presionado el botón de descenso para reiniciar.
HOT	Sistema sobrecalentado o funcionamiento continuo por más de 2 minutos	Esperar 18 minutos de enfriamiento antes de volver a operar.
RST	Inicialización requerida.	Mantener presionado el botón de descenso del mando hasta que aparezca la altura en pantalla.



Información sobre la garantía

TooQ desde el 1 de Enero de 2022, ofrece una garantía de 3 años desde el momento de la compra, por ello es necesario disponer del ticket o factura donde figure la fecha. El distribuidor o vendedor donde compró el producto atenderá su reclamación y ofrecerá su servicio técnico mientras esté en vigor la garantía.

Fuera de garantía

La garantía no cubre los daños o defectos provocados en los productos debido a:

- No seguir el manual de uso.
- Modificaciones o alteraciones de cualquier índole.
- Altas y bajas temperaturas, humedad o el contacto con líquidos.
- Desgaste y rayaduras producidos en el uso cotidiano. La garantía no cubre los daños o defectos producidos en el disco duro por el uso indebido de este o de la caja externa.
- Suministro de voltaje incorrecto en los productos que lo requieran.
- La utilización del producto con otro dispositivo que no sea el indicado para su uso.

FAQ

Puede consultar las preguntas frecuentes desde nuestra página web www.tooq.com en el enlace del producto. Los productos pueden sufrir variaciones por cambio de stock, mejora de producto o error de impresión. En caso de duda, consulte con nosotros.



¡Entérate de todas nuestras novedades!

Síguenos en redes sociales



©2025 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.

tooq.com